# **MEDIAEDGE-STB4H**

設定ガイド

# ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意い ただきたい事柄について説明しています。ご使用方 法や、この内容について不明な点、疑問点などが ございましたら、メディアエッジ株式会社 カスタ マーサポートまでお問い合わせください。

メディアエッジ株式会社 カスタマーサポート TEL:078-265-1552 FAX:078-265-1550 (月曜〜金曜10:00〜12:00、13:00〜17:00 ※土日祝および当社指定休日を除く)

#### 安全にお使いいただくために

絵表示について

本製品を正しくお使いいただくために次のような表 示をしています。 内容をよく理解してから本文をよくお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うおそれの ある内容を示しています。

# ⚠ 注意

取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を損傷するお それのある内容を示しています。

▲ は注意を促す事項を示しています。

▲はしてはいけない行為を示しています。

はしなければならない行為を示しています。

⚠ 警告

●電源コードを傷つけない 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因 となります。 コードの上に重いものをのせたり、熱器具に 近づけたりしないでください。また、コード を折り曲げたり、加工しないでください。 ACアダプタを抜くときは、プラグ部分を 持ってください。コードが傷んだら、お買い 上げの販売店もしくは、当社カスタマーサ ポートまで交換をご依頼ください。



●キャビネットを開けない キャビネットを開けたり改造したりすると、 火災や感電の原因となります。 内部の点検、修理はお買い上げの販売店もし くは、当社カスタマーサポートまでご依頼く ださい。

●ほこりや湿気の多い場所では使用しない ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因 となります。

●内部に水や異物を入れない 水や異物が入ると、火災や感電の原因となり ます。

万一、水や異物が入った場合は、本体の電源 を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店もしくは、当社カスタ マーサポートまでご連絡ください。



●雷が鳴り出したら使わない 本体や、プラグには触れないでください。感 電の原因となります。



●ぬれた手でACアダプタを触らない ぬれた手でACアダプタを抜き差ししないで ください。感電の原因となります。



●直射日光の当たる場所に置かない 日光の当たる場所や熱器具のそばに置かない でください。 火災や製品の故障の原因となります。

#### ●煙が出た状態で使用しない

マで加く 煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用 しないでください。 火災や製品の故障の原因となります。 異常が発生したら、本体の電源を切り、電源 プラグを抜いて、煙が消えたのを確認してか ら、お買い上げの販売店もしくは、当社カス タマーサポートまでご連絡ください。

#### ●製品が破損した状態で使用しない

\*\*\*\* 本製品を落としたり、カバーを破損した状態のまま使用しないでください。 火災や製品の故障の原因となります。 製品が破損した場合は、本体の電源を切り、 電源コードをコンセントから抜いて、お買い 上げの販売店もしくは、当社カスタマーサ ポートまでご連絡ください。

# <u> 注意</u>

●不安定な場所に置かない
 不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。
 落下するおそれがあり、けがをしたり、製品の故障の原因となります。

#### ●お手入れの際は電源を切る

\*\*\*\* 接続するときやお手入れの際は、電源コードを抜いてください。 感電や製品の故障の原因となります。 お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶 剤を使用しないでください。

▲ ●付け

#### ●**付属のACアダプタ** 会社名:

UNIFIVE TECHNOLOGY (ShenZhen) Co., Ltd. 型: UIA336-12



#### ●コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは整理して配置してください。 足にひっかけると、けがや製品の故障の原因となります。



# ▲本体を布などで覆わない 風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。 通風孔がふさがれると内部に熱がこもって、 火災や製品の故障の原因となります。



#### ●長時間使わないときはACアダプタを外す 使用しないときは、安全のためACアダプタ をコンセントから抜いてください。

#### ■個人情報の取扱いについて

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の 個人情報は下記の目的以外では使用せず、②下記以 外の目的で使用する場合は事前に当該サービス上に てお知らせいたします。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特 段の事情がない限りお客様の承諾なく第三者に開 示・提供することはございません。

- 1. ご利用の当社製品のサポートの実施
- 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、 サービス向上を目的としたアンケートの実施
   \*調査結果を当社のビジネスパートナーに参考 資料として提供することがありますが、匿名 性を確保した状態で提供いたします。
- 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性 の確認
- ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案 内等の情報提供
- 5. 懸賞企画等で当選された方お客様への賞品の発送 \*お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、 お問い合わせはhttp://www.mediaedge.co.jp までご連絡ください。

ご注意

- (1)本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2)本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更す ることがあります。
- (3)本製品は内容について万全を期して作成いた しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 れなどお気付きの点がございましたら、当社 までご連絡ください。
- (4)運用した結果については、(3)項にかかわら ず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5)ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6)本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、 マニュアル、その他添付物を含めたすべての 関連製品に関して、解析、リバースエンジニ アリング、デコンパイル、ディスアッセンブ リを禁じます。
- (7) MEDIAEDGEはメディアエッジ株式会社の登録 商標です。
- (8) HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- (9) Manufactured under license from Dolby Laboratories.
- (10) Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- (11) Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト・ コーポレーションの登録商標です。また、そ の他の商品名やそれに類するものは各社の商 標または登録商標です。

表記について

- ■本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- ■本書ではMicrosoft® Windows® XP operating system をWindows XPと表記します。
- ■説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面 写真が異なる場合があります。
- ■本書では、Webブラウザは、Internet Explorer 7 以降を意味します。

# !警告

#### ■健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタおよびテレビ画 面に表示される強い光の刺激や点滅によって、一時 的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる場 合があります。こうした経験をこれまでにされたこ とがない方でも、それが起こる体質をもっているこ とも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、 経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品 を使用される前に必ず医師と相談してください。

#### ■著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音 声をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わ らず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者 に無断では使用できません。また、個人として楽し む目的であっても複製が制限されている場合があり ます。キャプチャしたデータのご利用に対する責任 は当社では一切負いかねますのでご注意ください。

MEDIAEDGE-STB4H 設定ガイド February 1, 2012 Copyright © MEDIAEDGE Corporation All rights reserved.

# 目 次

# Chapter 1

1	はじめに	2
	1-1 ご使用に当たっての留意事項	2
	1-2 パッケージ内容の確認	2
	1-3 当社ホームページについて	3
	1-4 利用許諾について	3
	1-5 ファンの交換について	3
2	MEDIAEDGE-STB4Hについて	4
	2-1 概要	4
	2-2 特長	5
	2-3 ユーザーと管理者	7

# Chapter 2

1	MEDIAEDGE-STB4Hの各部の名称と機能	
	1-1 MEDIAEDGE-STB4H前面部	
	1-2 MEDIAEDGE-STB4H背面部	11
	1-3 リモコン (オプション)	12
2	機器の接続	13
3	起動・終了	14
	3-1 起動	14
	3-2 電源を切る(シャットダウン)	15
4	MEDIAEDGE-SVS4との接続	16
	4-1 設定環境の確認	
	4-2 DHCPを使用する場合	
	4-3 DHCPを使用しない場合	
	4-4 MEDIAEDGE-STB4Hの動作を確認する	27
5	MEDIAEDGE-LEB4との接続	
	5-1 MEDIAEDGE-STB4HのIPv4アドレスを設定する	
	5-2 MEDIAEDGE-STB4HにメニューページのURLを設定する	
	5-3 MEDIAEDGE-STB4Hの動作を確認する	

б	本体の設定	.35
	6-1 WOL (Wake On LAN)	.35
	6-2 映像出力フォーマットの設定	.36
	6-3 ディップスイッチの設定内容	.37

# Chapter 3

1 Webブラウザによる設定	40
1-1 MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールの呼び出し	
1-2 準備と起動	
1-3 MEDIAEDGE-STB4H トップページ	41
2 ファームウェアのアップデート	66
2-1 Webブラウザによるアップデート	66
2-2 DHCPによるアップデート	66
3 メンテナンスモード	67
3-1 メンテナンスモードとは	67
3-2 ファームウェアの復旧	69
3-3 ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合	71

# Appendix

1	制限事項	.74
2	ハードウェア仕様	.75
3	リモコンIDの設定	.78
4	コネクタピン配置	.79



この章では、MEDIAEDGE-STB4Hのセット アップを行う前に確認していただきたい事項 や、ご注意いただきたい事項について説明し ます。

●はじめに●MEDIAEDGE-STB4Hについて

# 1 はじめに

#### ▲ 1-1 ご使用に当たっての留意事項 ― ― ―

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む間接損 害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。 製品本来の使用目的及び、当社が推奨する使用環境以外での本製品の動作保証は、一 切いたしかねます。

#### ▲ 1-2\_パッケージ内容の確認

MEDIAEDGE-STB4Hのパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してください。製品の梱包には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、ご購入いただきました代理店もしくは下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

メディアエッジ株式会社 カスタマーサポート 電話 : 078-265-1552 (月曜~金曜10:00~12:00、13:00~17:00 ※土日祝および当社指定休日を除く)

■MEDIAEDGE-STB4H同梱物

□MED1AEDGE-STB4H本体

□ACアダプタ

□リモコン (オプション)

リモコンには動作確認用の単4乾電池が2個付属しています。

□取扱説明書(本書)

#### ■お客様情報登録

下記ページにて、ご購入された製品とお客様情報のご登録をお願いします。

メディアエッジ株式会社 お客様情報登録ページ http://www.mediaedge.co.jp/eng/u-reg.html

はじめに

## \_1-3 当社ホームページについて\_\_\_\_\_

MEDIAEDGE-STB4Hをはじめとする当社最新情報をホームページ(http://www. mediaedge.co.jp)にて発信しています。最新のドライバ、ユーティリティ、製品マニュ アル、FAQなどを公開していますので、当社ホームページに是非アクセスいただきご活 用ください。

## **1-4 利用許諾について**

本製品は、搭載するソフトウェアの一部にGNU一般公衆利用許諾(GNU General Public License、以下「GPL」と呼ぶ)またはGNU劣等一般公衆利用許諾(GNU Lesser General Public License、以下「LGPL」と呼ぶ)に該当するフリーソフトウェアを利用しています。

## \_\_\_\_\_1-5 ファンの交換について\_\_\_\_\_

ファンは、消耗もしくは劣化する部品です。本機を正常に且つ安心してご使用いただ くために、本製品使用開始後1年間を目安に本製品内蔵のファンを交換するようにし てください。ファンの交換につきましては、ご購入いただきました代理店もしくはシ ステム設置業者までお問い合わせください。

# 2 MEDIAEDGE-STB4Hについて

MEDIAEDGEは、MPEG-2またはH.264に圧縮したビデオ映像を蓄積・送出するサー バーコンピュータと、映像を受信・再生するための端末から構成されるネットワー ク型のビデオ配信・表示システムです。MEDIAEDGE-STB4Hはサーバーから受信した MPEG-2のトランスポートストリームをビデオ信号に変換し、TVモニタに映像を表示 するためのセットトップボックス端末です。



#### 2-2 特長

- ●インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)に対応。
- ●VODメニューを使う方式と使わない方式の2種類のVODモード(メニューモード/ チャンネルモード)を装備。
- ●W3C準拠のブラウザを搭載。
- ●VODメニューは入力フォームに対応し、ユーザー認証やユーザー別メニューの提供が可能。
- ●Internet Explorer 7以降(以下Webブラウザと表記)を使ってMEDIAEDGE-STB4Hの 設定変更や遠隔操作が可能。

●シリアルポートからのシステムの設定および復旧が可能(メンテナンスモード)。

- ●ネットワーク経由によるファームウェアアップデート機能。
- ●リモートシリアルポート機能。
- ●DHCPによる自動設定・更新機能。
- ●対応フォーマット: 1080p、1080i、720p、480pおよびNTSC/PAL
- ●コンポジット、HDMI出力に対応。
- ●FEC (Forward Error Correction)機能によりストリーミングデータのエラー訂 正が可能。

●対応フォーマット

- ・ビデオ
  - MPEG-2ビデオ
  - H.264
- ・オーディオ
  - MPEG-1 Audio Layer2
  - Dolby Digital
  - MPEG-2 AAC(AAC-LC)
- ●SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) ファイルに対応 SMIL によるマルチコンテンツ(動画、静止画、Flash、HTML、テロップ)のレ イアウト再生に対応。
  - \* 各コンテンツは同時に1つまでしか再生できません。
  - \* 本機能を利用する場合は、当社製Display Content Managerが必要となります。
  - 静止画
    - ・JPEG(JFIF、Exif形式)、GIF、PNG、BMP(非圧縮Windows形式)
    - ・静止画最大サイズ2000x2000
  - Flash(Flash バージョン7対応)
    - ・SWF形式
    - ※コンテンツに含まれる音声は再生されません。
  - $\bigcirc$  HTML
    - ・htmlファイル
  - ○テロップ
    - ・テキスト、RSS形式
  - オーディオ
    - MP3(MPEG-1 Audio Layer3)
    - wave

※動画と排他使用となります。

ポイント

●SMILファイルについて

SMIL、複数レイアウト表示およびテロップ表示については「Display Content Manager」(別売)付属のマニュアルを参照してください。

## 2-3 ユーザーと管理者

#### ●ユーザー

MEDIAEDGE-STB4Hを操作してコンテンツを視聴する人です。

#### ●管理者

MEDIAEDGE-STB4Hの動作モードや動作パラメータの設定を行う人です。

本書はMEDIAEDGE-STB4Hの「管理者」を対象として書かれています。



この章では、MEDIAEDGE-STB4Hの各部の機 能、起動/終了方法などを説明します。

MEDIAEDGE-STB4Hの各部の名称と機能
機器の接続
起動・終了
MEDIAEDGE-SVS4との接続
MEDIAEDGE-LEB4との接続
本体の設定

# 1 MEDIAEDGE-STB4Hの各部の名称と機能

#### 





ンスモード」へ移行します。

**MEDIAEDGE-STB4日の各部の名称と機能** 



1)AUD10 OUT-LEFT	.オーディオ出力端子(左側)です。
②AUDIO OUT-RIGHT	.オーディオ出力端子(右側)です。
③S/PD1F	.同軸デジタル音声出力端子です。
④VIDEO OUT	.コンポジットビデオ信号出力端子です。
5HDM1	.HDMI出力コネクタです。
©USB	.本製品では使用しません。
⑦LAN	.Ethernetケーブルを接続する端子です。
⑧ディップスイッチ	.WOLを有効にするとき、もしくは映像出力フォーマットを変更
	する場合に使用します(「映像出力フォーマットの設定」または
	「ディップスイッチの設定内容」を参照)。
9COM	.シリアル接続に使用します。
⑩電源端子	.付属のACアダプタを接続します。付属のACアダプタ以外は絶対
	に使用しないでください。

# 1-3 リモコン (オプション)

		①POWERボタン ②MENUボタン	起動/終了します。 メニューモードで動作中は、
	123		スインスニュー画面を表示し ます。
B	(4) (5) (6)		チャンネルモードで動作中は、
Ĩ	789		デフォルトコンテンツを表示
	* 0 #		します。
		(3) 数字 ホタン	…コンテンツ呼び出しや数字入 力に使用します。
4		④ナビゲーションボタン.	…コンテンツ再生やメニューの
		(B)ファン/クションボタン	選択に使用します。
	SUB CANCEL	<b>③ファン</b> クンヨンホタン.	▲ボタン以外は使用しません。
		⑥リピートボタン	…リピートのON/OFFに使用しま
	6072 +		す。
		⑦プレイモードボタン	…使用しません。
	MUTE	⑧ディスプレイボタン	再生中のプレイインフォの表
			示/非表示の切り替えに使用し ます。
		⑨ボリュームボタン	…音量の調節に使用します。

リモコンで操作できる機能は、管理者の設定により異なります。

意

機器の接続

## 2 機器の接続

注

以下の接続例を参考に、MEDIAEDGE-STB4Hと周辺機器を接続してください。



MEDIAEDGE-STB4HにACアダプタを接続すると電源が入り、設定にしたがって ネットワーク接続を開始します。すべてのケーブルの接続が完了してからAC アダプタを接続してください。電源を入れた後でネットワークケーブルを接続 した場合、ネットワーク接続が確立するには多少時間がかかる場合があります。

ビデオ出力モードの設定は、Chapter 2「6 本体の設定」を参照し、ご使用の TVモニタに適合した設定を行ってください。

ネットワーク設定は、Chapter 2「4 MEDIAEDGE-SVS4との接続」を参照して ください。



E21 リモコンが使用できない場合、MEDIAEDGE-STB4H本体の設定でリモコンの使 用が無効に設定されているか、MEDIAEDGE-STB4H本体と使用しているリモコ ンのIDが一致していないことが考えられます。 Webコンソールで本体側のリモコンIDを確認し、リモコン側のリモコンIDを 設定してください。 ※リモコンのIDの設定については、Appendix「3 リモコンIDの設定」を参照

※リモコンのIDの設定については、Appendix「3 リモコンIDの設定」を参照 してください。

起動・終了



**ヒフ** Webコンソールの再起動/停止でもMEDIAEDGE-STB4Hの電源を切ることがで きます(Chapter 3参照)。

コンテンツの更新中やファームウェアの更新中には絶対に終了しないでくだ さい。

意

注

# 4 MEDIAEDGE-SVS4との接続

ここでは以下の設定で構築されたMEDIAEDGEサーバーとの組み合わせでの使用例を 説明しています。

●MEDIAEDGEサーバーの機能

サーバーコンソール用Webサーバー	(Windows 標準 IIS)
クライアントコンテンツ用Webサーバー	(Windows 標準 IIS)
DNSサーバー	(Windows 標準)
DHCPサーバー	(Windows 標準)

●MEDIAEDGEサーバーのネットワーク設定

IPアドレス 192.168.0.2
 コンピュータ名 MEDIAEDGE-SVR
 ホスト名 MEDIAEDGE-SVR
 ドメイン名 localdomain
 DNSアドレス 192.168.0.2
 DHCPスコープ 192.168.0.16~192.168.0.250/255.255.0
 \*MEDIAEDGEを専用のネットワーンで使用する場合には、これらの設定のまま利用することができます。
 また、必要に応じて変更するともできます。この場合、システムをインテグレートする業者もしく はネットワーク管理者にご相談ください。

MEDIAEDGE-S>S4との接続

## 4-1 設定環境の確認

#### ●Ethernet関連の接続を確認する

サーバーコンピュータ、スイッチングハブおよびMEDIAEDGE-STB4Hが接続されて いることを確認します。Ethernetケーブルが該当する接続端子に確実に接続されて いるか確認してください。

#### ●TVモニタとの接続を確認する

MEDIAEDGE-STB4HとTVモニタが接続されていることを確認します。MEDIAEDGE-STB4HのHDMI、もしくはVIDEO OUTおよびAUDIO OUTが入力機器側の該当する端 子へ接続されているか確認してください。

また工場出荷時、ビデオ出力モードはHDMI出力端子から1080i(59.94Hz)信号を出 力する設定になっています。Chapter 2「6本体の設定」を参照し、使用するモニ タ表示に適合した信号設定を行ってください。

#### ●MEDIAEDGE-STB4HのACアダプタの接続を確認する

MEDIAEDGE-STB4H付属のACアダプタのプラグが本体側面の電源端子に奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。

#### ●ストリームサーバーの起動を確認する

サーバーコンピュータの[スタート]メニューから [すべてのプログラム] → [MEDIAEDGE] → [MEDIAEDGE-SVS4] → [サーバー設定ツール] と進んで、 『サーバー設定ツール』を起動します。 [サービス制御] タブで「サービスの状 態」の表示が「開始」となっていることを確認してください。

#### ●リモコンに電池を装着する

リモコンに単4乾電池(2本)を装着してください。



MEDIAEDGE-STB4Hは工場出荷時にはDHCPを使用する状態に設定されています。本 章冒頭のMEDIAEDGEサーバーのネットワーク接続例の場合、MEDIAEDGE-STB4Hの 電源投入後しばらくすると以下のメニュー画面がTVモニタに表示されます。



正しくメニュー画面が表示されない場合は以下の手順にしたがって設定を行ってくだ さい。

- 1. MEDIAEDGE-STB4H前面部のLINKランプが点灯していることを確認してください。 消灯している場合はスイッチングハブの電源やEthernetケーブルの接続を確認し てください。
- 2. DHCPサーバーの動作状態・設定を確認してください。DHCPサーバーからIPアドレスを取得するまでMEDIAEDGE-STB4Hは画面表示を行いません。

映像が表示されない場合、もしくは映像が乱れる場合は以下の内容を確認してください。

- ・「映像出力フォーマットの設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4Hのビデオ出力を 使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- ネットワーク間のデータ転送が正しく行えず、データが欠落している可能性があります。ネットワークケーブルなどのネットワークに関する機器を確認してください。

NEDIAEDGE-S>S4との接続

# メニュー画面が表示されない場合

1	リモコンの 屳 ボタンを押してMEDIAEDGE- STB4Hのシステム情報を表示します。	
2	MEDIAEDGE-STB4Hに割り当てられているIPアド レスを確認します。 例) IPアドレス: 192. 168. 0. 16	Main Mann MEDIADOC-STBAL Version 1,4,4 IPV6 address 1e80:220.11ff:s01:10.64 IPV6 address 192,186,0.20 Subnet mask 255,255,25,0 MC address 00:201110:10:10 Host name STB4H-01010C kat
3	サーバーコンピュータを操作してWebブラウザを 起動し、MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールを開 きます。アドレスバーにMEDIAEDGE-STB4HのIP アドレスを入力してください。 例)http://192.168.0.16	
4	MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールのメイン画面 (英語)が表示されます。左下の[Japanese]をク リックしてください。	
5	[ローカル設定]→[ネットワーク]をクリック してMEDIAEDGE-STB4Hのネットワーク設定画面 を表示します。	

#### Chapter 2

- 6 [IPv4アドレスを自動的に取得する(DHCP)]お よび「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 する]を選択します。また、左側のウィンドウで IVOD モードIをクリックして開き、「ホームURL]欄 にメニューページのURL を入力します。 ※工場出荷時、URLは[http://mediaedge-svr/sample/stb4/ index.asp]が設定されています。サーバー名が異なる場 合は[mediaedge-svr]の箇所を変更してください。 7 ローカル設定を変更した場合は 画面右上の「設 定]をクリックし、[ユーザー名]、[パスワード] を入力して[設定]ボタンをクリックします。メ ニュー画面が正しく表示されていることを確認し てください。
  - ※ 工場出荷時、[ユーザー名]はadmin、[パスワード]は空 白(ブランク)に設定されています。

4-3 DHCPを使用しない場合

# MEDIAEDGE-STB4HのIPv4アドレスを設定する

■ 電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの ボタンを押し続けてください。 [MEDIAEDGE-STB4H Network settings]が起動します。 \*\*MEDIAEDGE-STB4Hがすでに起動している場合は、リモコン の (①) ボタンでシャットダウンした後、もう一度起動し Alternate BG server address Alternate BG server

⊡Enable IPv6 (DHCP∨4 ⊛Disable IPv6	and/o	ł	Stat	elec	is A	Idre		• ^	to	cenfi	puration)
⊙Obtain an IPv4 ade ⊖Assign an IPv4 ade ⊖Use the following	iress iress IPv4	an	utor utor	nati nati 155	cal cal	l y l y	()	DHC	P)	P)	
IP address	0		0	۰.	0			0			
Subnet mask	0		0	٦.	0			0			
Default gateway	0	١.	0	٦.	0			0			
ODisable IPv4											
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following	addr DNS	05 50	s ai rve	aton r ac	ati Idre	ca l ss	1	у			
Preferred DNS se	rver	0		. (	)	4	0			0	
		1.66		1.12	<u> </u>		0			0	

**ヒソ** [MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面が表示されない場合はMEDIAEDGE-STB4Hの電源プラグを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1の操作を行っ てください。

●何も表示されない場合

て、 (余) ボタンを押し続けてください。

- 1. MEDIAEDGE-STB4Hの前面部のPOWERランプが点灯していることを確認してください。消灯している場合は、ACアダプタやDCプラグの接続を確認してください。
- 2. 「映像出力フォーマットの設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4Hのビデオ出 力を使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- 3. MEDIAEDGE-STB4Hの背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認してく ださい。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入力端子 を選択できているか確認してください。

●[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面が表示されず、起動画面が表示 される場合

- 1. リモコンの (余) ボタンを確実に押しているか確認してください。
- 2. [ローカル設定 システム]の[ネットワーク設定画面]が[無効]に設定されて いる場合、リモコンの (金) ボタンを押しても[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面は表示されません。

MEDIAEDGE-STB4H背面のディップスイッチ4をONに設定してください。

2	リモコンを使って[Use the following IPv4 address] にチェックを付けてください。	MEDIAEDGE-ST64H Network settings           O double IPG (BPC and/or Statists Address Autoenfiguration)           O blabin           O blabin           O blabin           O blabin           O blabin           MEDIAEDGE           O blabin
3	リモコンを使ってIPアドレスを入力してください。	HEDIAEDE-STB4H Network settings Cable IPAG (seCr4 weivr Statista Adress Antenerizantine) © Distain an IPAI address antenatically (seCP) CAssign an IPAI address antenatically (seCP) CAssign an IPAI address antenatically (seCP) Padress (SEE) 106 0 106 Sobert mask 225 225 225 0 Official states 0 0 0 0 0 Official states 0 0 0 0 0 Official states 0 0 0 0 0 Alternate 005 server 0 0 0 0 0 Alternate 005 server 0 0 0 0
4	リモコンを使って[Use the following DNS server address]にチェックを付けてください。	WEDIAEDE-STEAH Network settings Orabie The (non-e and/or tastess Antenes Ante
5	リモコンを使ってIPアドレスを入力してください。	BEDIAEDE-STB4H Network settings           ©Emble IPv6 (derbr staties Attensfiguration)           ©Disins in IPv6 address attentically (NEC)           ©Detains in IPv6 address           Pedross           IP address           IP address           Disin in IPv6 address           Of the following IPv6 address           Pedross           Disin IPv6           Obfesting IPv6 address           Official IPv6           Obfesting IPv6 address           Obfesting IPv6           Obf

 画面上の[Save]ボタン上でリモコンの → ボタンを 押してください。
 MEDIAEDGE-STB4Hが再起動し、右の画面が表示 されます。

●MEDIAEDGE-STB4Hの再起動後、画面が表示されない場合 IPアドレスの設定が適切に行われていません。MEDIAEDGE-STB4Hの電源プラグ を抜き、5秒以上経過してから再度、手順1~6を行ってください。

# メニュー画面が表示されない場合

6

1	サーバーコンピュータを操作してWebブラウ ザを起動し、MEDIAEDGE-STB4H Webコンソー ルを開きます。アドレスバーにMEDIAEDGE- STB4HのIPアドレスを入力してください。(例: http://192.168.0.16)	
2	MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールのメイン画面 (英語)が表示されます。画面左下の[Japanese]をク リックしてください。	
3	[ローカル設定]→[ネットワーク] をクリックして MEDIAEDGE-STB4Hのネットワーク設定画面を表 示します。	Reality of a constraint of a c

4	<ul> <li>[次のIPv4アドレスを使う]が選択されており、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ]欄に設定した値が表示されていることを 確認してください。</li> <li>次に[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、[優先DNSサーバー]欄にはMEDIAEDGEサーバーのIPアドレス(例:192.168.0.2)を、[代替DNSサーバー]欄は[0.0.0.0]にして[DNSドメイン名]を</li> <li>[localdomain]に設定してください。</li> <li>また、左側のウィンドウで[VODモード]をクリックして開き、[ホームURL]欄にメニューページの URLを入力してください。工場出荷時は[http:// mediaedge-svr/sample/stb4/index.asp]が設定されています。</li> <li>※DNSを使用しない場合は[優先DNSサーバー]と[代替DNS サーバー]をそれぞれ[0.0.0]に設定します。[DNSドメイン名]を[localdomain]、[ホームURL]を[http://SVS4のIPアドレス/sample/stb4/index.asp]に設定してください。</li> <li>例) http://192.168.0.2/sample/stb4/index.asp</li> </ul>
5	ローカル設定を変更した場合、画面左上の[設定] をクリックし、[ユーザー名]と[パスワード]を入 力して[設定]ボタンをクリックしてください。メ ニュー画面が正しく表示されることを確認してく ださい。 ※工場出荷時、[ユーザー名]はadmin、[パスワード]は空白

(ブランク)に設定されています。

NEDIAEDGE-S>S4との接続

MEDIAEDGE-STB4HでIPv6アドレスを使う

電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの MEDIAEDGE-STB4H Network settings (俞 ボタンを押し続けてください。 Obtain an IPv4 address automatically (DHCP) Assign an IPv4 address automatically (AutoIP) Obse the following IPv4 address [MEDIAEDGE-STB4H Network settings]が起動しま Subnet mask Default gate す。 Disable IPv4 Obtain DNS server a Use the following I ※MEDIAEDGE-STB4Hがすでに起動している場合は、リモコン Preferred DNS server Alternate DNS server の(①)ボタンでシャットダウンした後、もう一度起動し て、 (余) ボタンを押し続けてください。 Save Cancel



2	リモコンを使って[Enable IPv6 (DHCPv6 and/or Stateless Address Autoconfiguration)]にチェック を付けてください。	MEDIAEDUE-STBAH Retwork settings           Exable FMG (BDM end/or Statutes Alteres Atterns frammalion)           Obtable IMG (BDM end/or Statutes Atteres Atterns frammalion)           Obtable IMG (BDM)           Obtable IMG (BDM)
3	画面上の[Save]ボタン上でリモコンの 、ボタンを 押してください。 MEDIAEDGE-STB4Hが再起動し、右の画面が表示 されます。	メインメニュー 
	●MEDIAEDGE-STB4Hの再起動後、画面が表示されな	い場合

IPアドレスの設定が適切に行われていません。MEDIAEDGE-STB4Hの電源プラグを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1~3を行ってください。

NEDIAEDGE-S>S4との接続

#### 4-4-MEDIAEDGE-STB4Hの動作を確認する

メニュー画面が表示されることを確認する

起動後に以下のメニュー画面が表示されます。



#### ●何も表示されない場合

- 1. MEDIAEDGE-STB4Hの前面部のPOWERランプが点灯していることを確認して ください。点灯していない場合はACアダプタやDCプラグの接続を確認してく ださい。
- 2. MEDIAEDGE-STB4Hの背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認してくだ さい。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入力端子を選択 できているか確認してください。

# サンプルコンテンツが再生できることを確認する

[データベースを参照する動的なメニュー]にカーソルを合わせて®ボタンを押してください。次に[サンプルコンテンツ HD]にカーソルを合わせて®ボタンを押してください。再生したいコンテンツ上で®ボタンを押すと、選択したコンテンツの映像が再生されます。



#### ●映像が表示されない場合

画面に[Connecting to server...]ダイアログが表示されたままの場合は、ストリーム サーバーと通信が行われていません。MEDIAEDGE-SVS4付属の[サーバー設定ツー ル]などでストリームサーバーサービス(MeSrv)が起動していることを確認してくだ さい。

MEDIAEDGE-LEB4との接続

# 5 MEDIAEDGE-LEB4との接続

ここでは当社製ライブエンコーダボックスMEDIAEDGE-LEB4(以下LEB4と表記)を接続 し、LEB4からのライブストリームをMEDIAEDGE-STB4Hで受信する手順を説明します。 LEB4の設定方法についてはLEB4に付属のマニュアルを参照してください。

接続する

以下の図を例に、MEDIAEDGE-STB4H、LEB4および設定用PCを接続してください。



MEDIAEDGE-STB4HやLEB4の各種動作パラメータを設定するために使用します。 ※LEB4では工場出荷時のビデオ入力端子はSDI1が設定されています。 1

ヒント

#### 5-1\_MEDIAEDGE-STB4HのIPv4アドレスを設定する

[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]が起動しま す。

※MEDIAEDGE-STB4Hがすでに起動している場合は、リモコンの ① ボタンでシャットダウンした後、もう一度起動して、 余 ボタンを押し続けてください。

⊡Enable IPv6 (DHCPv4 ⊛Disable IPv6	and/o	r	Stat	ele	10 A	ddr	05	s Aut	ecenf	iguration
⊙Obtain an IPv4 ade ⊖Assign an IPv4 ade ⊖Use the following	iress iress IPv4	ai ai ai	uton uton ddre	nati nati 155	cal	ly ly	0	DHCP	) IP)	
IP address	0		0	٦.	0		ļ.	0		
Subnet mask	0		0	٦.	0		Ì.	0		
Default gateway ODisable IPv4	0		0		0			0		
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following	addr DNS	e s se	s au rvei	ator r ar	nati idre	ca ss	11	у		
Preferred DNS se	rver	0		1. (	0	].	0		0	
Alternate DNS se	rver	0		1. 6	5	٦.	0		0	

[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面が表示されない場合はMEDIAEDGE-STB4Hの電源プラグを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1の操作を行っ てください。

- ●何も表示されない場合
- 1. MEDIAEDGE-STB4Hの前面部のPOWERランプが点灯していることを確認してください。消灯している場合は、ACアダプタやDCプラグの接続を確認してください。
- 2. 「映像出力フォーマットの設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4Hのビデオ出 力を使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- 3. MEDIAEDGE-STB4Hの背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認してく ださい。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入力端子 を選択できているか確認してください。

●[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面が表示されず、起動画面が表示 される場合

- 1. リモコンの (俞) ボタンを確実に押しているか確認してください。
- 2. リモコンIDが正しく設定されているか、もしくはリモコンの乾電池が正し く装着されているかを確認してください。
- 3. [ローカル設定 システム]の[ネットワーク設定画面]が[無効]に設定されて いる場合、リモコンの (金) ボタンを押しても[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面は表示されません。

MEDIAEDGE-STB4H背面のディップスイッチ4をONに設定してください。
MEDIAEDGE-LEB4との接続

2	リモコンを使って[Use the following IPv4 address] にチェックを付けてください。	UEDIADOG-ST64H Network settings Ordebia In-MG (DMO-diador Fastiese Address Address Address (DMO- Diable In-MG (DMO-diador Fastiese Address Address) Official as IP-4 ddress extendically (DMCP) Official set for address (DMO-diador (DMO-diador (DMO- State) as In-4 ddress (DMO-diador (DMO-diador (DMO- DMO-diador (DMO-diador (D
3	リモコンを使ってIPv4アドレスを入力してくださ い。	WEDIAEDE-STB4H Network settings Ofable (PvG (move move staties Attens Attens Attens Attens (arter) 0 Datain an (Pvd address astematically (Art)) 0 Astin an (Pvd address astematically (Art)) 0 Astin an (Pvd address astematically (Art)) 0 Padress (art (art)) 0 Padress (art (art)) 0 Padress (art) 0 Padress
4	リモコンを使って[Use the following DNS server address]にチェックを付けてください。 ※[Preferred DNS server]および[Alternate DNS server] は0.0.0の状態にしておきます。	MEDIAEDGE-STB4H Network settings Orable IPv6 (MOV4 weive Statiens Akteurs Akteur 0 Disain a Ind 4 address acteurically (NGD) 0 Obtain a Ind 4 address 19 address 10 addre
5	画面上の[Save]ボタン上でリモコンの ▶ ボタンを 押してください。 MEDIAEDGE-STB4Hが再起動します。	

Chapter 2



1	設定用PCを操作してWebブラウザを起動し、 MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールを開きます。 アドレスバーにMEDIAEDGE-STB4HのIPアドレス を入力してください。 例)http://192.168.0.16	
2	MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールのメイン画面 (英語)が表示されます。画面左下の[Japanese]をク リックしてください。	
3	[ローカル設定]→[ネットワーク]をクリックし てMEDIAEDGE-STB4Hのネットワーク設定画面を 表示します。	
4	[次のIPv4アドレスを使う]が選択されており、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲー トウェイ]欄に設定した値が表示されていることを 確認してください。 次に[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択 し、[優先DNSサーバー]欄と[代替DNSサーバー]欄 は[0.0.0.0]にして[DNSドメイン名]を[localdomain] に設定してください。 また、左側のウィンドウの [VODモード] をク リックして開き、[ホームURL]欄にメニューページ のURL[http://(LEB4のIPアドレス)/menu/]を入力し てください。 例)http://192. 168. 0. 17/menu/	

5 ローカル設定を変更した場合、画面右上の [設定]をクリックして、[ユーザー名]と[パスワード]を入力して[設定]ボタンをクリックしてください。LEB4のメニュー画面が正しく表示されることを確認してください。 ※工場出荷時、[ユーザー名]はadmin、[パスワード]は空自(ブランク)に設定されています。

### 5-3 MEDIAEDGE-STB4Hの動作を確認する

### メニュー画面が表示されることを確認する

電源投入後しばらくすると、以下のメニュー画面が表示されます。

Distribution mode: Auto Distribution method: Multicast Distribution status: Started	Host name: LEB4-02201	
Distribution method: Multicast Distribution status: Started		
Distribution status: Started	Distribution method:	
	Distribution status:	Started
Input video port: HDMI	Input video port:	HDMI
Input status: 1280x720/59.94p	Input status:	1280x720/59.94p
Start		

#### ●何も表示されない場合

- 1. MEDIAEDGE-STB4Hの前面部のPOWERランプが点灯していることを確認して ください。点灯していない場合はACアダプタやDCプラグの接続を確認してく ださい。
- 2. MEDIAEDGE-STB4Hの背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認してくだ さい。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入力端子を選択 できているか確認してください。

### LEB4からのライブ配信ストリームが再生できることを確認する

MEDIAEDGE-STB4Hのリモコンを操作して、ボタンを押してください。LEB4のH.264 エンコードおよび配信が開始され、TVモニタに再生映像が表示されます。

本体の設定

## 6本体の設定

音

洋

### 6-1 WOL (Wake On LAN)

WOLは「Wake On LANスタンバイ状態」のMEDIAEDGE-STB4Hをネットワーク経由で 起動させることができる機能です。MEDIAEDGE-STB4H背面部のディップスイッチ1 をONにしてMEDIAEDGE-STB4Hをシャットダウンすることにより、「WOLスタンバ イ状態」となります。

> MEDIAEDGE-STB4Hがスタンバイ状態の時にディップスイッチを変更しても「WOLスタンバイ状態」へは移行しません。 ディップスイッチの変更後にMEDIAEDGE-STB4Hを一度起動し、その後シャットダウンしてください。「WOLスタンバイ状態」にある場合はMEDIAEDGE-

STB4H前面のPOWERランプが橙色点滅します。



MEDIAEDGE-STB4H背面のディップスイッチのスイッチ2とスイッチ3は設定を 変更せずにOFFの状態で使用してください。

### 6-2 映像出力フォーマットの設定

MEDIAEDGE-STB4H背面のディップスイッチ4をONにすることにより、MEDIAEDGE-STB4Hの映像出力フォーマットを設定することができます。使用するモニタに適した フォーマットに設定してください。

ヒット [ローカル設定-システム]の[ネットワーク設定画面]が[有効]に設定されている 場合(工場出荷時の設定)は、起動時にリモコンの ⑧ ボタンを長押しすること でも同様に設定することができます。



1	MEDIAEDGE-STB4Hが起動している場合はMEDIAEDGE-STB4Hの電源を切ります。	
2	MEDIAEDGE-STB4H背面のディップスイッチ4をONにします。	
3	MEDIAEDGE-STB4Hを起動し、[POWER]ランプが点滅から点灯状態になる まで待ちます。	
4	リモコンの[DISP]ボタンを押すことで、表示されるフォーマットが切り替わります。適合する 映像フォーマットになると[MEDIAEDGE-STB4H Network settings]画面が表示され、この画面で ネットワークの設定も可能です。	
	1080/59.94i(HDMI)→720/59.94p(HDMI)→720x480/59.94p(HDMI)→1080/59.94p (HDMI)→1080/50i(HDMI)→720/50p(HDMI)→720x576/50p(HDMI)→1080/50p(H DMI)→640x480/59.94p(HDMI)→NTSC(J)→NTSC(US)→PAL→···	
5	リモコンの[POWER]ボタンでMEDIAEDGE-STB4Hの電源を切ります。	
6		

本体の設定

## 6-3 ディップスイッチの設定内容

MEDIAEDGE-STB4H背面のディップスイッチには以下の設定が割り当てられています。



**MEDIAEDGE-STB4H** 



●Webブラウザによる設定 ●ファームウェアのアップデート ●メンテナンスモード

#### ▲ 1-1\_MEDIAEDGE-STB4H\_Webコンソールの呼び出し

MEDIAEDGE-STB4Hと同一ネットワーク上にあるPCでWebブラウザを起動し、設定対象となるMEDIAEDGE-STB4HのWebコンソールを呼び出します。

例): IPアドレスが192.168.0.16である場合、次のようにURLを入力します。

http://192.168.0.16/

MEDIAEDGE-STB4HのWebコンソールを起動すると英語画面が表示されます。画面左下の[Japanese]をクリックして日本語表示に切り替えてください。



Internet Explorer 7で動作確認をしています。

## PCの設定

設定に使用するPCは設定を行いたいMEDIAEDGE-STB4Hと同一ネットワーク上に存在 する必要があります。

## Webコンソールの起動

Webコンソールを起動するには、設定を行いたいMEDIAEDGE-STB4HのIPアドレスをWebブラウザのアドレスバーに入力してください。

## 設定パスワード

Webコンソールで設定の変更を行う場合は、ユーザーIDとパスワードが必要です。 工場出荷時のユーザー名とパスワードは以下のとおりです。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名およびパスワードは変更できます。

<u>1-3 MEDIAEDGE-STB4H トップページ</u>

Webコンソールを起動して表示されるトップページには、次の項目が表示されています。



情報表示	[設定値]、[状態表示]ページへのリンクで構成されています。 各ページでは、ファームウェアのバージョンや動作中の設定 値を表示します。
設定	[ローカル設定]、[チャンネルモード]、 [一括設定]、[日時 の設定]ページへのリンクがあります。MEDIAEDGE-STB4H本 体に保存されているローカル設定の変更や、チャンネルモー ドの設定、一括設定ファイルによる設定値の自動設定、日時 の設定を行うことができます。
システム管理	[再起動、停止]、[設定初期化]、[ファームウェア更新]、[情 報の取得]、[フォントのインストール]、[ユーザー名・パス ワード変更]ページへのリンクがあります。
ソフトウェア・ラ イセンス	本システムで使用しているソフトウェア・ライセンス表示 ページへのリンクがあります。

情報表示 - 設定値

「システム」、「ネットワーク」、「スケジュール」、「シリアル」、「再生モード」、「ビデオ出力」、「メニューモード」、「チャンネルモード」ページで構成されます。各ページに、現在のファームウェアバージョンが表示されています。



●システム

起動時モード	起動時の動作モードを表示します。
リモコンID	リモコンIDを表示します。
リモコン操作	リモコン操作の設定状況を表示します。
ユニットを自動検 出する	本製品では使用しません。
タイムゾーン	タイムゾーンを使用するエリアもしくは時差を表示します。
時計表示	画面日時を表示する機能の有効/無効を表示します。
表示言語	MEDIAEDGE-STB4Hで画面に表示する言語を表示します。
システムログ出力先	本製品では使用しません。
リモートログ	リモートログの設定を表示します。
情報表示	画面にシステム情報を表示する機能の有効/無効の設定を表示します。
ネットワーク設定 画面	リモコンの ⑥ ボタンで起動する「MEDIAEDGE-STB4H Network settings」の有効/無効の設定を表示します。

デジタル音声出力 (Dolby Digital)	デジタルオーディオ出力の設定を表示します。
立皇 日里	AUDIO OUT、HDMI端子から出力される音量を表示します。
起動時の内蔵ドラ イブのチェック	本製品では使用しません。
内蔵ドライブの スピンダウン時間	本製品では使用しません。
内蔵ドライブへの 書き込み	本製品では使用しません。
UPS動作モード	本製品では使用しません。
ネットワークドラ イブ	本製品では使用しません。

#### ●ネットワーク

IPv6	IPv6の有効/無効、IPv6アドレスの設定状況を表示します。
IPv4ネットワーク 設定	現在のネットワーク設定「IPv4アドレスを自動的に取得 する(DHCP)」「IPv4アドレスを自動的に割り当てる (AutoIP)」「次のIPv4アドレスを使う」のいずれかが表示 されます。
IPアドレス (IPv4のみ)	現在のIPアドレス設定を表示します。
サブネットマスク (IPv4のみ)	サブネットマスクを表示します。
デフォルトゲート ウェイ(IPv4のみ)	デフォルトゲートウェイのアドレスを表示します。
DNSサーバー設定	現在のDNSサーバー設定を表示します。
優先DNSサーバー	優先DNSサーバーのアドレスを表示します。
代替DNSサーバー	代替DNSサーバーのアドレスを表示します。
DNSドメイン名	現在のDNSドメイン名を表示します。
NTPサーバー	NTP (Network Time Protocol) サーバーを使用した時刻補正に おけるサーバーアドレスの設定および更新間隔を表示します。

ホスト名	ホスト名を表示します。
DHCPによる自動 設定・更新	MEDIAEDGE-SVS4付属の「ベンダ固有情報設定ツール」を使用した、DHCPによる自動設定やファームウェアの自動更新の設定を表示します。
SNMP	SNMP (Simple Network Management Protocol) の設定状況を 表示します。
Samba共有	本製品では使用しません。
DGCP	DGCP (Device Group Control Protocol) に関する設定を表示します。 ポート番号: DGCPで使用するポート番号を 表示します。 マルチキャストアドレス: DGCPで使用するマルチキャス トアドレスを表示します。 グループID: 所属するグループのグループ IDを表示します。 認証: 認証方法を表示します。 リモコン処理: リモコン操作を受信した時の 動作を表示します。
バッファリング 時間	ストリーミング再生時のバッファリング時間(映像遅延時間) の設定状況を表示します。
FEC	FEC (Forward Error Correction) の設定状況を表示します。
RTSPキープアラ イブ	RTSP (Real Time Streaming Protocol) キープアライブの有効/ 無効を表示します。
RTSPキープアライ ブ失敗時の再接続	RTSPキープアライブ失敗時の再接続の有効/無効を表示します。
RTSPエラー時のリ トライ動作	MEDIAEDGE-SVS4やMEDIAEDGE-LEB4がRTSPエラーレスポン スを返した場合、RTSP接続をリトライするかの設定を表示 します。

### ●スケジュール

コンテンツドライブ	本製品では使用しません。
スケジュールファ	本製品では使用しません。
イル	
チャンネル	本製品では使用しません。

●シリアル

シリアルポート 機能	シリアルポートの機能を表示します。
通信速度	シリアルポートの通信速度を表示します
データビット長	シリアルポートのデータビット長を表示します。
パリティ	シリアルポートのパリティ設定を表示します。
ストップビット長	シリアルポートのストップビット長を表示します。
フロー制御	フロー制御設定を表示します。
リモートシリアル	リモートシリアルの接続設定を表示します。
固定接続先ホスト 名またはPアドレス	シリアルコマンドの送信先のホスト名またはIPアドレスを表 示します。
接続先ポート番号	シリアルコマンドの送信先のポート番号を表示します。
待機ポート番号	シリアルコマンドの受信に使用するポート番号を表示します。
プロトコル	通信プロトコルを表示設定します。
ログ出力	ログ出力の有効/無効を表示します。

#### ●再生モード

シーク後の映像	本製品では使用しません。
表示	
複数台同期モード	本製品では使用しません。

### ●ビデオ出力

表示モード	出力モードを表示します。
色空間(HDMI)	HDMI出力時の色空間の設定を表示します。
RGB出力レンジ (HDMI)	HDMI端子からのRGB出力レンジの設定を表示します。
ストリーム色空間 の強制設定	ストリーム色空間の強制設定の設定状況を表示します。
モニタアスペクト	アスペクト設定を表示します。
4:3モニタへ映す ときのモード	モニタアスペクト比が4:3の場合の表示方法を表示します。

OSD色深度	OSDの色深度の設定を表示します。
OSD背景色 (RRGGBB)	OSDの背景色の設定を16進数で表示します。
ストリームが途絶 えた時の表示	ビデオリージョンの設定状態を表示します。
クローズドキャプ ション	クローズドキャプションの有効/無効を表示します。

#### ●メニューモード

ホームURL	ホームURLを表示します。
アイドルモード	アイドルモードの有効/無効を表示します。
アイドル時間	アイドル状態と判断するためのタイムアウト時間を表示します。
表示コンテンツ	アイドル時間経過後に表示するコンテンツURLを表示します。
飛び先ページ	表示したコンテンツの停止後に移動するページURLを表示し ます。
OSD表示モード	OSDモードの設定を表示します。
OSD表示時間	OSD表示モードが自動のときのOSD表示時間を表示します。
ジャンプ時間	コンテンツ再生中にリモコンの ��/�� ボタンを押したときの ジャンプ時間を表示します。
エラーポップアッ プ表示	ポップアップ表示の動作を表示します。
ローカルメニュー 表示順序	本製品では使用しません。
ローカルメニュー ルートディレクト リ設定	本製品では使用しません。
ローカルメニュー 表示対象コンテ ンツ	本製品では使用しません。

#### ●チャンネルモード

デフォルトコンテ ンツURL	デフォルトコンテンツのURLを表示します。
チャンネル設定	設定されているチャンネルのタイトルとURLを表示します。

情報表示 - 状態表示

MEDIAEDGE-STB4Hの内部ステータスおよび各種ログを表示します。



表示種別	ログの種類を[ステータス]、[動作]、[再生]、[転送]の項目か ら選択して表示します。
更新間隔	ログの更新間隔を指定します。動作ログ選択時のみ手動更新 となります。
更新まであと	ログ更新までカウントダウンします。

## 設定-ローカル設定

ローカル設定画面ではシステムに保存されているローカル設定を変更します。設定 内容を保存する場合、右上の[設定]をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力後、 [設定]ボタンをクリックしてください。

\*ユーザー名は、工場出荷時はadminに設定されています。

\*パスワードは、工場出荷時は空白(ブランク)に設定されています。



#### ●システム

起動時モード	MEDIAEDGE-STB4H起動時のモードをメニューモード/チャン ネルモードから選択します。スケジュール再生、シリアル制 御は、本製品では使用できません。
リモコンID	MEDIAEDGE-STB4Hが操作を受け付けるリモコンのIDを設定します。「無効」にするとリモコン操作を受け付けません。送信機のリモコンIDの設定方法は本書『Appendix』を参照してください。
リモコン操作	リモコン操作の有効/無効の切り替えおよび電源のみ無効を 設定します。電源のみ無効を選択時、リモコンの[POWER]ボ タンによるPower OFFが無効となります。
ユニットの自動 検出	本製品では使用しません。
タイムゾーン	世界の地域別標準時間帯に関する設定を行います。 NTPを使用する際にはタイムゾーンが正しく設定されている 必要があります。

時計表示	現在時刻の表示/ 非表示の切り替えを行います。
表示言語	MEDIAEDGE-STB4Hで表示する言語を設定します。
システムログ 出力先	本製品では使用しません。
リモートログ	リモートログ出力の有効/無効を設定します。有効の場合は 出力先ホスト(ホスト名またはIPアドレス)を設定します。
情報表示	画面にシステム情報を表示する機能の有効/無効を設定します。
ネットワーク設定 画面	起動時にリモコンの ◉ ボタンで「MEDIAEDGE-STB4H Network settings」の表示/非表示を設定します。
デジタル音声出力 (Dolby Digital)	Dolby Digital音声をデジタル出力(S/PDIF, HDMI)する際の処 理を設定します。 スルー: Dolby Digital音声のまま出力します。 LPCM 2ch: LPCM 2chにダウンミックスして出力します。
音量	AUDIO OUT、HDMI端子から出力される音量を設定します。 通常は0(ミュート)~50(0dB)の範囲で設定します。51(+1dB) ~74(+24dB)に設定すると音声が拡大されますが、コンテン
	ツによっては音声が歪むことがあります。
起動時、内蔵ドラ イブのチェック	ツによっては音声が歪むことがあります。 本製品では使用しません。
起動時、内蔵ドラ イブのチェック 内蔵ドライブのス ピンダウン時間	ツによっては音声が歪むことがあります。 本製品では使用しません。 本製品では使用しません。
起動時、内蔵ドラ イブのチェック 内蔵ドライブのス ピンダウン時間 内蔵ドライブへの 書き込み	<ul> <li>ツによっては音声が歪むことがあります。</li> <li>本製品では使用しません。</li> <li>本製品では使用しません。</li> <li>本製品では使用しません。</li> </ul>
起動時、内蔵ドラ イブのチェック 内蔵ドライブのス ピンダウン時間 内蔵ドライブへの 書き込み UPS動作モード	<ul> <li>ツによっては音声が歪むことがあります。</li> <li>本製品では使用しません。</li> <li>本製品では使用しません。</li> <li>本製品では使用しません。</li> <li>本製品では使用しません。</li> </ul>

●ネットワーク

IPv6	IPv6の有効/無効を設定します。
IPv4アドレス設定	IPアドレスの取得方法および詳細設定を行います。[次のIPv4 アドレスを使う]にチェックをつけた場合、[IPアドレス]、[サ ブネットマスク]および[デフォルトゲートウェイ]の設定が可 能となります。
DNSサーバー設定	DNSサーバーの取得方法および詳細設定を行います。[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択した場合、 DHCPを使用してDNSサーバーのアドレスを取得し、[次の DNSサーバーを使用する]にチェックを付けた場合は、優先 DNSサーバー、代替DNSサーバー、DNSドメイン名を設定し ます。
NTPサーバー設定	NTP (Network Time Protocol) サーバーを利用した時刻補正に ついて設定します。[NTPサーバーのアドレスを自動的に取 得する]を選択した場合、DHCPを使用してNTPサーバーのア ドレスを取得し、[次のNTPサーバーを使う]にチェックを付 けた場合は、使用するNTPサーバー(サーバー名、またはIPア ドレス)を設定します。更新間隔は[NTPサーバーのアドレス を自動的に取得する]、[次のNTPサーバーを使う]のどちらに チェックを付けた場合でも設定する必要があります。
ホスト名	ホスト名を設定します。
DHCPによる自動 設定・更新	MEDIAEDGE-SVS4付属の「ベンダ固有情報設定ツール」を使 用することでDHCPによる自動設定やファームウェアの自動 更新を行えます。
SNMP	ネットワーク接続された機器を一括管理するプロトコルであ るSNMPに関する設定を行います。
Samba共有	本製品では使用しません。

DGCP	ポート番号:	DGCPで使用するポート番号を設 定します。
	マルチキャストアドレス	: DGCPで使用するマルチキャスト アドレスを設定します。
	グループID:	所属するグループのグループIDを 設定します。
	認証:	認証方法を設定します。
	リモコン処理:	リモコン操作を受信した時の動 作を設定します。
バッファリング 時間	ストリーミング再生時の/ を0/200/500/1000ミリ秒の	、 、ッファリング時間(映像遅延時間) D中から設定します。
FEC	FEC (Forward Error Correc	tion) の有効/無効を選択します。
RTSPキープアラ イブ	RTSP (Real Time Streamin 無効を設定します。	g Protocol) キープアライブの有効/
RTSPキープアライ ブ失敗時の再接続	RTSPキープアライブ失敗B	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
RTSPエラー時のリ	MEDIAEDGE-SVS4やMEDI	AEDGE-LEB4がRTSPエラーレスポン
トライ動作	スを返した場合、RTSP接	続をリトライするかを設定します。

### ●スケジュール

コンテンツドライブ	本製品では使用しません。
スケジュールファ	本製品では使用しません。
イル	
チャンネル	本製品では使用しません。

#### ●シリアル

シリアルポート 機能	シリアルポートの機能を、[無効]、[リモートシリアル] から選択します。[シリアル制御]および[スケジュールコ マンド]は本製品では使用できません。	
通信速度	シリアルポートの通信速度を設定します。	
データビット長	シリアルポートのデータビット長を設定します。	
パリティ	シリアルポートのパリティ(データの誤りを検出する技法)を 設定します。	

Chapter 3

Webブラウザによる設定

ストップビット長	シリアルポートのストップ	ビット長を設定します。
フロー制御	シリアルポートのフロー制術	卸を設定します。
リモートシリアル	リモートシリアル機能を設た 連動(ストリームサーバ-	定します。 -):接続しているストリーム サーバーにシリアルコマン ドを送信します。
	固定接続:	指定したホストコンピュー タに対してシリアルコマン ドを送信します。
	サーバー動作:	待機ポートに接続してきた ホストとの間でシリアルコ マンドを送受信します。
接続先ポート番号	シリアルコマンドの送信先の	のポート番号を設定します。
待機ポート番号	シリアルコマンドの受信に使	用するポート番号を設定します。
プロトコル	通信プロトコルを設定します	す。TCP、UDPより選択します。
ログ出力	ログ出力の有効/無効を設定します。シリアルポート出力 で流れている通信データの出力状況をログ出力する場合は、 [有効]を選択します。	

#### ●再生モード

シーク後の映像	本製品では使用しません。
表示	
複数台同期モード	本製品では使用しません。

### ●ビデオ出力

表示モード	モニタへの出力モードを設定します。HDMIモニタが対応し ていない表示モードを指定した場合、表示モードは自動的に 設定されます。
色空間(HDMI)	HDMI出力での色空間規格を選択します。HDMIモニタが設定 した色空間規格に対応していない場合、色空間は自動的に設 定されます。
RGB出力レンジ (HDMI)	HDMI端子からRGB出力する際の出力レンジを設定します。 16-235: RGB 16~235の範囲で設定します。 0-255: RGB 0~255の範囲で設定します。

53

ストリーム色空間の強制設定	<ul> <li>使用する素材にあわせて[ストリーム色空間の強制設定]を以下のように設定してください。</li> <li>無効:</li> <li>ストリーム色空間の強制設定を行いません(自動設定)。</li> <li>BT.709 (HD):</li> <li>HD素材を使用する場合に選択します。</li> <li>BT.601 (SD):</li> </ul>
エークファペクト	30条例を使用する場合に送択しより。
	衣小に使用するモニダにの行きて、人へクトルを設定します。
4:3モニタへ映す ときのモード	4:3モニタ出力時の映像表示方式を設定します。
OSD色深度	OSD表示の色深度を指定します。HDMI出力時にH.264/AVC のコンテンツをOSD表示と同時に再生する場合は16bppを指 定してください。
OSD背景色 (RRGGBB)	OSDの背景色を16進数で指定します。
ストリームが途絶 えた時の表示	MEDIAEDGE-SVS4 やMEDIAEDGE-LEB4 からのストリームが 再生中に途絶えたときのビデオリージョンの表示を設定しま す。 OSD背景色: OSD背景色(RRGGBB)で設定された色を表示 します。 最終フレーム: 動画の最後のフレームを表示し続けます。
クローズドキャプ ション	<ul> <li>入力ストリームに含まれる字幕情報(CEA-608規格)をビデオ 信号に合成して出力します。</li> <li>アンシラリデータ:</li> <li>以下の場合にはチェックを付けてください。</li> <li>MEDIAEDGE LEB Proから配信されるストリームに含まれ るクローズドキャプションを表示する場合</li> <li>MEDIAEDGE-SVS4から配信されるH.264のストリームに 含まれるクローズドキャプションを表示する場合</li> </ul>

#### ●メニューモード

ホームURL	メニューモード起動時に表示するURLを指定します。
アイドルモード	アイドルモードの設定を行います。アイドルモードの有効/ 無効、アイドル状態の有効時間、アイドル時間経過後に表示 するコンテンツ(表示コンテンツはRTSP URLで指定、動画コ ンテンツのみ対応)、表示コンテンツの停止後に移動するメ ニューページ(HTML)を設定します。リンク先を空欄(ブ ランク)にした場合は元のページへ移動します。
OSD表示モード	OSD表示モードの設定を行います。 オフ: OSD表示を行いません。 自動: OSD表示を行い、自動で消去します。 手動: ユーザー操作により、OSD表示/非表示を切り替え ます。
OSD表示時間	OSD表示モードが自動のときのOSD表示時間を設定します。
ジャンプ時間	コンテンツ再生中にリモコンの   / 🕑 ボタンを押したとき のジャンプ時間を設定します。
エラーポップアッ プ表示	ポップアップ表示の動作(静止/非表示/移動)を設定します。 [移動]を選択することで、画面の焼き付けを軽減することが できます。
ローカルメニュー 表示順序	本製品では使用しません。
ローカルメニュー ルートディレクト リ設定	本製品では使用しません。
ローカルメニュー 表示対象コンテ ンツ	本製品では使用しません。

設定-チャンネルモード

設定内容を保存する場合、右上の[設定]をクリックし、ユーザー名とパスワードを入 力後、[設定]ボタンをクリックしてください。

\*ユーザー名は、工場出荷時はadminに設定されています。

\*パスワードは、工場出荷時は空白(ブランク)に設定されています。

Go. Elegenterite and			w 4. X South	. Q.
27100 MRD 870 280359 2	-AD 1878			
司) Gougle 网络	16日・一段・☆	7977-9- 学9209・詳細紀・128-1245・3		4.0000-
☆ ☆ @нсолсоос-стан			③・□・毎・□×->0	· 0 ?- 50 · 0 · 0 E
MEDIAEDGE				
VIED CASTNG STREEM				
MEDIAEDCE-STB4H				
44/04/25		デフォルトコンテンツ チャンネル	312 312	
101826-1-				
11743				
		Tree		
302		USU #sp.3752.160.0.2/content31		and the second se
0-hille				
042405-0		Tile		and the second second
		URL #sp.thrediaedge-pw/contant02		
システム管理				
ソフトウェア・ライセンス		Xee		
		URL		
Profest((1) #20)		M		
		UR		
		66		
		Title		
		Unit		
				and the second second
		Title		
		URIL		
		Toe		
		URL		10000
		Ter		and the second second
		URL		
				ALC: NOT THE OWNER OF
		69		
4-088-788412		100	380444	6,222
			1.8 69 1227-977	

デフォルトコンテ	デフォルトコンテンツのURLを指定します。空欄の場合は黒	
ンツ	画面が表示されます。	
	例: rtsp://MEDIAEDGE-SVR/Content01	
チャンネル設定	設定したタイトルとURLを99個まで登録できます。	
	タイトル: コンテンツのタイトルを設定します。	
	URL: コンテンツのURLを設定します。	
	例: rtsp://MEDIAEDGE-SVR/Content01	

## 設定-一括設定

ー括設定ファイルにより設定値を一括で設定します。設定を行う場合、ユーザー名と パスワードを入力してください。

🖉 NEDIAEDGE-STB4H – Windows Inter	net Explorer		×
G v 2 http://1921680.16/js/index.htm	al	B + X D Live Search     P	
승 BRICAD : 승 28 8 3 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	わ スライス ギャラリー・		
# MEDIAEDGE-STB4H		益・□、□ 扁・ページD・セーフティ◎・ツールD・●	9-
MEDIAEDGE VIDEO CASTING SYSTEM			
MEDIAEDGE-STB4H	一括設定		
情報表示			
設定値		ユーザー名	
状態表示		パスワード	
設定			
ローカル設定		<b>参照</b>	
チャンネルモード			
) 一张政定 日時政定			
システム管理			
ソフトウェア・ライセンス			
[Toginb()] 本語)			
ページが表示されました			

ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。
一括設定ファイル	ー括設定ファイルが存在するパスを設定します。[参照]ボタンをクリックして一括設定ファイルを選択します。一括設定ファイルは「システム管理 - 情報の取得 - 設定値の取得」により取得することが可能です。

設定 - 日時の設定

日時の設定を行います。設定を行う場合、ユーザー名とパスワードを入力してくだ さい。



ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。
年/月/日/時/分/秒	MEDIAEDGE-STB4Hの日時を設定します。
PCの時計に同期 する	PC内蔵時計の時間と同期させる場合はチェックをつけます。 チェックをつけると現在のPC内蔵時計の時間が表示されます。

# システム管理-再起動、停止

システムの再起動、もしくはシャットダウンを行います。実行する場合、ユーザー名 とパスワードを入力してください。



ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。

システム管理-設定初期化

システムを工場出荷時の設定に戻します。実行する場合、ユーザー名とパスワードを 入力してください。



ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。



意

注

ファームウェアを更新します。ファームウェアの更新を行う場合、ユーザー名とパス ワードを入力してください。



ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。
現行バージョン	現行バージョンを表示します。
アップデートファ イル	アップデートファイルが存在するパスを設定します。 [参照]ボタンをクリックしてアップデートファイルを選択 します。
バージョンチェッ クを行わない	ファームウェアのバージョンチェックを行わず、強制的に ファームウェアを更新します。

[ファームウェアの更新]画面で「バージョンチェックを行わない」にチェック を付けることでファームウェアのバージョンを下げることができます。この 場合は必ず"stb4h\_full\_x.x.x.system"のように"full"と表記されているファーム ウェアを使用してください。

システム管理-情報の取得

MEDIAEDGE-STB4Hの設定やログをファイルとして出力します。実行する場合、ユー ザー名とパスワードを入力してください。



ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。
設定値の取得	MEDIAEDGE-STB4Hの設定情報を取得する場合に使用します。 このファイルはDHCPによる自動設定で使用します。使用す る場合はMEDIAEDGE-SVS4の[ベンダ固有情報設定ツール]に 設定ファイルのURLを指定してください。([ベンダ固有情報 設定ツール]については「MEDIAEDGE-SVS4 User's Guide」を 参照してください。)
SMIL DTDファイ ルの取得	SMIL DTD(Document Type Definition)ファイルを取得する場合に使用します。
MIBファイルの 取得	SNMPで使用するMIB(Management Information Base)を取得 する場合に使用します。
ログの取得	動作ログを取得する場合に使用します。

システム管理-フォントのインストール

MEDIAEDGE-STB4Hへのフォントのインストールを行います。実行する場合、ユー ザー名とパスワードを入力してください。



ユーザー名	ユーザー名を入力します。工場出荷時はadminに設定されて います。
パスワード	パスワードを入力します。工場出荷時は空白(ブランク)に設 定されています。
フォントの状態	インストールされたフォントを表示します。
標準フォントに戻 します。	初期状態の標準フォントに戻します。
フォントファイル	インストールするフォントファイル名を指定します。 TrueType (.ttf)フォントのみ指定可能です。



ユーザー名・パスワードを変更します。変更を行う場合、ユーザー名とパスワードを 入力してください。



ユーザー名	現在設定されているユーザー名を入力します。
パスワード	現在設定されているパスワードを入力します。
新ユーザー名	新たに登録するユーザー名を入力します。
新パスワード	新たに登録するパスワードを入力します。
新パスワード	新たに登録するパスワードを再入力します。
再入力	

ソフトウェア・ライセンス

本システムで使用しているソフトウェアのライセンス情報を表示します。



注

## 2 ファームウェアのアップデート

### 2-1 Webブラウザによるアップデート

(1) MEDIAEDGE-STB4Hと接続するPCにファームウェアをコピーします。

- (2) Webブラウザを使い、MEDIAEDGE-STB4H Webコンソールを呼び出します。
- (3) ファームウェアの更新を選び、ファイルを指定して更新を行います。
- (4) 更新完了後、MEDIAEDGE-STB4Hは自動的に再起動します。

[ファームウェアの更新]画面で「バージョンチェックを行わない」にチェック を付けることでファームウェアのバージョンを下げることができます。この 場合は必ず"stb4h\_full\_x.x.x.system"のように"full"と表記されているファーム ウェアを使用してください。

### 2-2 DHCPによるアップデート

MEDIAEDGE-SVS4付属の[ベンダ固有情報設定ツール]を使用して、MEDIAEDGE-STB4Hの起動時に自動的にファームウェアをアップデートすることができます。詳細はMEDIAEDGE-SVS4付属のマニュアルを参照してください。

 ・アップデート中にコンテンツの再生やリモコン操作などを行わないでくだ さい。

・アップデート中にMEDIAEDGE-STB4Hの電源を絶対に切らないでください。
メンテナンスモード

### 3 メンテナンスモード

#### 3-1 メンテナンスモードとは

MEDIAEDGE-STB4Hのメンテナンスモードは、前項「2 ファームウェアのアップデート」においてファームウェアの更新に失敗し、MEDIAEDGE-STB4Hが正常に起動しなくなった場合、もしくは[ユーザー名・パスワードの変更]画面で変更したユーザー名やパスワードを忘れてしまった場合などの緊急復旧用プログラムです。ファームウェアの更新では通常の更新ファイルではなく、メンテナンスモード専用の

ファームリェアの更新では通常の更新ファイルではなく、メフテナンスモート 更新ファイルを使用します。



貫

注

- (1) RS-232Cポートを備えるコンピュータとMEDIAEDGE-STB4Hをシリアルクロス ケーブルを使って接続します。
- (2) コンピュータ上でターミナル通信ソフトを起動してください。通信パラメータは以下のとおりです。

ボーレート: 115200bps データビット長: 8ビット ストップビット長: 1 パリティ: なし フロー制御: なし

・メンテナンスモードを使用する際、本書に記載された以外の操作は行わないでください。予期しない操作によりファームウェアが壊れる恐れがあります。

起動方法

電源が投入されている状態で、リセットを押し続けてください。しばらくすると、 ターミナル通信ソフトの画面上にPOLARIS login:と表示されます。



(1) この状態で以下のように入力してください。

```
POLARIS login: root
Password: polaris
```

#### ※パスワードを入力しても画面上には何も表示されません。

(2)ターミナル通信ソフトの画面上に以下のように表示されます。

Busybox v1.01 (2006.04.26-10:53+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.

[root@POLARIS/home]#

※ユーザー名やパスワードを正しく入力していない場合は、手順1の画面が繰り返し表 示されます。

メンテナンスモード

3-2 ファームウェアの復旧 IPアドレスの設定 DHCPが使用可能でない場合、IPアドレスを設定します。 ※ここでは設定するIPアドレスが192.168.0.16の場合を例に説明しています。 ※DHCPが使用可能な場合は、DHCPによりIPアドレスが割り当てられています。

(1) 以下のように入力し、IPアドレスを設定してください。

[root@POLARIS /home]# ifconfig eth0 192.168.0.16

(2)IPアドレスを確認する場合は、以下のように入力してください。

[root@POLARIS /home]# ifconfig

ファームウェアのダウンロード

WebサーバーもしくはFTPサーバーからメンテナンスモード更新用のファームデータ をダウンロードします。

※ここではファームウェアが格納されているFTPサーバーのIPアドレスが192.168.0.2の場合を例に 説明しています。

(1) 以下のように入力し、ファームウェアをダウンロードしてください。

[root@POLARIS /home]# cd /tmp
[root@POLARIS /tmp]# wget ftp://192.168.0.2/stb4h\_mnt.x.x.tgz

※ x. x. x はバージョン番号です。

ファームデータの復旧

ファームウェアの復旧を行います。

(1) 以下のように入力し、ファームウェアを復旧してください。

```
[root@POLARIS /tmp]# tar zxvf stb4h_mnt.x.x.x.tgz
[root@POLARIS /tmp]# ./up
```

※再び[root@POLARIS /tmp]#と表示されるまで操作を行わないでください。

システムの再起動

システムを再起動します。

(1) 以下のように入力し、システムを再起動してください。

[root@POLARIS /tmp]# reboot

### 3-3 ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合

ユーザー名もしくはパスワードを忘れてしまった場合には、MEDIAEDGE-STB4Hを工 場出荷時の設定に戻すことができます。初期化完了後、ユーザー名はadmin、パス ワードは空白(ブランク)となります。初期化完了後は通常モードで起動してください (ユーザー名、パスワード以外の設定値も初期化します)。

(1) 以下のように入力し、MEDIAEDGE-STB4Hを初期化します。

[root@POLARIS /home] # setdef

**MEDIAEDGE-STB4H** 



### 1 制限事項

- ・MEDIAEDGE-STB4HでHDとSDコンテンツのシームレス再生を行うと、内蔵のMPEG デコーダデバイスが停止(ハングアップ)する可能性があります。
- ・MPEG-2/H.264など圧縮形式の異なるコンテンツ間のシームレス再生は対応できません。
- ・MPEG-1の再生は対応していません。
- ・H.264と静止画、Flash、HTML、テロップの混在表示を行うとOSD表示が正しく行われないことがあります。この場合は[設定-ローカル設定]-[ビデオ出力]の"OSD色 深度"を"16bpp"に設定してください。
- 1つのRTP(Real-time Transport Protocol)に格納するTSパケット数が7~31のとき、 FEC処理時の再生可能最大ビットレートは15Mbpsで、TSパケット数が32以上のと きはFEC処理時の再生可能最大ビットレートが25Mbpsです。
- ・FEC有効時はストリームサーバーの設定により再生遅延が大きくなることがありま す(RTPに格納するTSパケット数、FECパラメータなどに依存します)。また、RTPの TSパケット数やFECパラメータの数値を大きくすると、内部メモリの不足によりコ ンテンツ再生が正常に行われない場合があります。

# 2 ハードウェア仕様

### MEDIAEDGE-STB4H

ネットワークインターフェース				
形式	100Base-TX、1000Base-T Ethernet/IEEE802.3フレーム形式に準拠 オートネゴシエーション対応 フルデュプレックス対応			
端子	RJ45モジュラジャック × 1			
映像出力				
480/59.94i(NTSC形式) 576/50i(PAL形式)	SD信号 端子	コンポジット出力端子×1 (適合負荷インピーダンス:75Ω)		
1080/59.94p (HDMI)	デジタル信号			
1080/50p (HDMI) 1080/59.94i (HDMI) 1080/50i (HDMI) 720/59.94p (HDMI) 720/50p (HDMI) 720x480/59.94p (HDMI) 720x576/50p (HDMI) 640x480/59.94p (HDMI)	端子	HDMIコネクタ× 1		
音声出力				
アナログ音声出力	形式 端子 最大出力レベル	ステレオライン出力(不平衡) 左チャネル ピンジャック×1(白) 右チャネル ピンジャック×1(赤) 2Vrms @R <sub>L</sub> =10kΩ		
	負荷インピーダンス	10kΩ 以上を推奨		
デジタル音声出力	形式 端子 出力レベル <sup>注</sup> 合色在インピーグンフ	S/PDIF 同軸 ピンジャック×1 (黒) 0.5V @R <sub>L</sub> =75Ω		
	旭口貝何1 ノローダノス	1317		

ハードウェア仕様

#### Appendix

リモートコントロール				
赤外線ワイヤレスリ	ワイヤレスリモコン	赤外線受光部×1		
モートコントロール				
汎用入出力				
シリアルポート	形式	RS-232C		
	端子	DSUB-9ピン(オス)×1		
USBポート	形式	USB2.0準拠		
	端子	USB type A x1(バスパワー500mA)		
		USB type A x1(バスパワー100mA)		
定格				
電源電圧	ACアダプタ	入力:AC 100V~240V(50Hz/60Hz)		
		出力:DC 12V 3A(max)		
	本体	入力:DC 12V 2.9A(max)		
温度条件	動作温度範囲	5~40℃ *結露なきこと。		
動作姿勢	水平			
その他				
外形寸法	W215.4 x D190 x H43.2mm			
	(端子、突起物、ゴム足	含まず)		
質量	約1.5kg			

ハードウェア仕様

#### ●MEDIAEDGE-STB4H 本体



※空冷ファンの吸気、排気を妨げないよう空間を設ける事。

●ACアダプタ



### 3 リモコンIDの設定

各リモコンにIDを0番から3番まで、割り当てることができます。IDの割り当ては電池ケースをとりはずした場所にあるディップスイッチで設定します。



ボタン操作でのID割り当てにはリモコンの0~3までの数字ボタンと ボタンを 使用します。工場出荷時のIDは0番に設定されています。ここではIDを2番に設定す る手順を例に説明します。



## 4 コネクタピン配置

## 100Base-TX/1000Base-T Ethernet(LAN)

RJ45

Pin#	Signal Name		
1	TP0+		
2	TP0-		
3	TP1+		
4	TP2+		
5	TP2-		
6	TP1-		
7	TP3+		
8	TP3-		

12345678

#### Appendix