

## **MEDIAEDGE CLEB Portable**



June 10, 2016 Version 1.0 Copyright (C) 2013-2016 MEDIAEDGE Corporation

# 目次

目次	1
I. はじめに	
I-1. 本製品を使用される際の注意事項	4
■ 注意事項	5
■ 個人情報の取扱について	5
■ 商標について	5
■ 警告	6
I-2. ご使用前に	7
■パッケージ内容の確認	7
■ 当社ホームページについて	7
■ ソフトウェアのバージョンについて	7
I-3. 留意事項	8
■ 表記について	
■ ご注意	
■ 制限事項	
■ 利用許諾について	
I-4. 概要	9
■ I-4-1. MEDIAEDGE CLEB Portable の概要	9
■ I-4-2. 主な機能	9
■ I-4-3. エンコード仕様	9
I-5. 各部の名称	10
■ I-5-1. 本体前面	10
■ I-5-2. 本体背面	11
■ I-5-3. ライブエンコーダー画面	12
I-6. 機器の接続、起動と終了	15
■ I-6-1. 機器の接続	15
■ I-6-2. 起動	16
■ I-6-3. 終了	16
II. Web コンソール	17
II-1. Web コンソールの起動	18
II-2. 画面説明	19
■ II-2-1. トップページ	19
■ II-2-2. 状態	21

■ II-2-3. ログ	
■ II-2-4. 設定	
■ II-2-5. ユーザーアカウント27	
■ II-2-6. バージョン情報29	
Ⅲ. 配信	30
III-1. 配信手順	
■ III-1-1. 設定	
■ III-1-2. 開始	
■ III-1-3. 停止	
Ⅳ. 録画	34
Ⅳ-1. 録画手順	
■ IV-1-1. 設定	
■ IV-1-2. 開始	
■ IV-1-3. 停止	
Ⅳ-2. 録画ファイルの参照	
■ IV-2-1. 設定	
■ IV-2-2. 接続	
V. サポート情報	39
V-1. トラブルシューティング	
■ V-1-1. ライブエンコーダー	
■ V-1-2. Web コンソール	
■ V-1-3. 出力映像	
V-2. 注意事項	
VI. Appendix	43
VI-1. 仕様	

# I. はじめに

この章では MEDIAEDGE CLEB Portable の概要や各部名称について説明いたします。

## I-1. 本製品を使用される際の注意事項

ここでは、本製品を使用されるときにご注意い ただきたい事柄について説明しています。ご 使用方法や、この内容について不明な点、疑 問点などがございましたら、メディアエッジ株 式会社 カスタマーサポートまでお問い合わせ ください。

メディアエッジ株式会社 カスタマーサポート TEL:078-265-1552 FAX:078-265-1550 (月曜~金曜 10:00~12:00、13:00~17:00 ※土日祝および当社指定休日を除く)

#### 🚫 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因 となります。コードの上に重いものをのせたり、 熱器具に近づけたりしないでください。また、コ ードを折り曲げたり、加工したりしないでくださ い。AC アダプターを抜くときは、プラグ部分を 持ってください。コードが傷んだら、お買い上 げの販売店もしくは、当社カスタマーサポート まで交換をご依頼ください。

### 🚫 分解しない

ケースを開けたり改造したりすると、火災や感 電の原因となります。内部の点検、修理はお 買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサ ポートまでご依頼ください。

◇ ほこりや湿気の多い場所で使用しない ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因となります。

#### 🚫 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となり ます。万一、水や異物が入った場合は、本体 の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜 いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カス タマーサポートまでご連絡ください。

◇ 雷が鳴り出したら使わない 本体や、プラグには触れないでください。感電 の原因となります。

◇ ぬれた手で AC アダプターを触らない ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないで ください。感電の原因となります。

◇ 直射日光の当たる場所に置かない 日光の当たる場所や熱器具のそばに置かな いでください。火災や製品の故障の原因となり ます。

煙が出た状態で使用しない
 煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用

しないでください。火災や製品の故障の原因となります。

異常が発生したら、本体の電源を切り、電源 プラグを抜いて、煙が消えたのを確認してから、 お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマー サポートまでご連絡ください。

◇ 製品が破損した状態で使用しない 本製品を落としたり、カバーを破損した状態の まま使用したりしないでください。火災や製品 の故障の原因となります。製品が破損した場 合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセ ントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、 当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

#### <u> 不安定な場所に置かない</u>

不安定な台の上や傾いたところに置かないで ください。落下するおそれがあり、けがをしたり、 製品の故障の原因となります。

電源コードや AV ケーブルは整理して配置して ください。足にひっかけると、けがや製品の故 障の原因となります。

#### 🗥 お手入れの際は電源を切る

接続するときやお手入れの際は、電源コード を抜いてください。感電や製品の故障の原因 となります。お手入れの際は、シンナーなどの 揮発性の溶剤を使用しないでください。長期 間使用しないときは、AC アダプターをコンセン トから外してください。

▲ **付属の AC アダブター以外は使用しない** 付属の AC アダプター以外の製品を使用しな いでください。火災や製品の故障の原因となり ます。

#### 🗥 本体を布などで覆わない

風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使 用しないでください。通風孔がふさがれると内 部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因 となります。

#### ■ 注意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の 運用において発生した逸失利益を含む特別、 付随的、または派生的損害に対するいかなる 請求があったとしても、当社はその責任を負 わないものとします。

製品本来の使用目的及び、当社が推奨する 使用環境以外での本製品の動作保証は、一 切いたしかねます。

#### ■ 個人情報の取扱について

当社では、お客様の個人情報は原則として下 記の目的以外では使用いたしません。

- ご利用の当社製品のサポートの実施
   当社製品の使用状況調査、製品改良、製
   品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施。
  - ※ 調査結果につきましては、お客様の 個人情報を含まない形で当社のビジ ネスパートナーに参考資料として提供 することがあります。
- 銀行口座やクレジットカードの正当性、有 効性の確認。
- ソフトウェアのバージョンアップや新製品の 案内等の情報提供。
- 懸賞企画等で当選されたお客様への賞品の発送。

事前にお客様のご了承を得た上で、上記以外 の目的で使用させていただく場合があります。 当社ではご記入いただいた情報を適切に管 理し、特段の事情がない限りお客様の承諾な く第三者に開示・提供することはございませ ん。

お客様の個人情報の取扱いに関するお問い 合わせ、ご意見 http://www.mediaedge.co.jp までご連絡ください。

■ 商標について

 MEDIAEDGEは、メディアエッジ株式会社の 登録商標です。

- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ③ Manufactured under license from Dolby Laboratories.
- ④ Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・ コーポレーションの登録商標です。
- ⑥ その他の商品名やそれに類するものは各 社の商標または登録商標です。

■ 警告

■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニターおよびテレ ビ画面に表示される強い光の刺激や点滅によ って、一時的にてんかん・意識の喪失などが 引き起こされる場合があります。こうした経験 をこれまでにされたことがない方でも、それが 起こる体質をもっていることも考えられます。こ うした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの 方の血縁にあたる方は、本製品を使用される 前に必ず医師と相談してください。

#### ■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映 像/音声をキャプチャーしたデータは、動画、 静止画に関わらず個人として楽しむ以外は、 著作権法上、権利者に無断では使用できませ ん。また、個人として楽しむ目的であっても複 製が制限されている場合があります。キャプ チャーしたデータのご利用に対する責任は当 社では一切負いかねますのでご注意ください。

## Ⅰ-2.ご使用前に

#### ■パッケージ内容の確認

MEDIAEDGE CLEB Portable のパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してくだ さい。製品の梱包には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、ご購入い ただきました販売店もしくは下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

メディアエッジ株式会社

カスタマーサポート

TEL:078-265-1552

FAX:078-265-1550

(月曜~金曜 10:00~12:00、13:00~17:00 ※土日祝および当社指定休日を除く)

MEDIAEDGE CLEB Portable 同梱物

- MEDIAEDGE CLEB Portable 本体×1
- 電源ケーブル×1
- ケースマウントブラケット(2個セット)×1
- ブラケット固定用ネジ×4
- アナログコンポーネント入力ケーブル×1
- USB キーボード×1
- USB マウス×1
- 取扱説明書(本書)×1
- お客様情報登録案内×1
- 同梱物一覧シート×1
- 当社ホームページについて

MEDIAEDGE CLEB Portable を始めとする当社の最新情報をホームページ

(<u>http://www.mediaedge.co.jp</u>)にて発信しています。

当社ホームページに是非アクセスいただきご活用ください。

■ ソフトウェアのバージョンについて

本書では MEDIAEDGE CLEB Portable バージョン 1.3.3 以上の操作方法を説明しています。

### I-3. 留意事項

#### ■ 表記について

- 本書の説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写真が異なる場合があります。

#### ■ ご注意

- 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- 本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れ などお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連 製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じま す。

#### ■ 制限事項

現行ソフトウェアでの制限事項を示します。

#### ■ 利用許諾について

本製品は、搭載するソフトウェアの一部に GNU 一般公衆利用許諾(GNU General Public License、 以下「GPL」と呼ぶ)または GNU 劣等一般公衆利用許諾(GNU Lesser General Public License、以 下「LGPL」と呼ぶ)に該当するフリーソフトウェアを利用しています。

GPL/LGPL 該当のソフトウェアのリスト、ソースコードの請求、および本件に関する質問は当社カ スタマーサポートまでお問い合わせください。

## I-4. 概要

#### ■ I-4-1. MEDIAEDGE CLEB Portableの概要

本製品は、ネットワークを通しての映像の配信や、内蔵しているディスクへの録画が可能な装置で す。配信には特別なネットワークを構築する必要はなく、インターネットに繋がる環境であれば、使 用することが可能です。

#### ■ I-4-2. 主な機能

- ビデオ信号のキャプチャーとエンコード
- インターネットを通した映像配信
- 内蔵ストレージへの録画
- Web ブラウザーからの設定や録画操作

#### ■ I-4-3. エンコード仕様

ビデオ	
フォーマット	H.264
対応プロファイル	Baseline, Main, High
ビットレート	最大 20Mbps
解像度	最大 1920x1080
フレームレート	1, 5, 10, 15, 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94
オーディオ	
フォーマット	AAC
ビットレート	最大 512kbps
サンプリングレート	32kHz, 44.1kHz, 48kHz
チャンネル	最大2チャンネル
ファイル	
コンテナ	MP4, Flash Video (flv), MPEG-TS

## I−5. 各部の名称

## ■ I-5-1. 本体前面



図 I-1 本体前面

①電源ボタン	起動及びシャットダウンをするボタンです。		
のリセットギタン	緊急時にシステムをリブートする時に使用します。		
②ウセッドホタン	通常は使用しないでください。		
	システムの状態を知らせるランプです。		
③システム状態ランプ			
	緑色:点灯:起動中、消灯:シャットダウン。		
	黄色:内蔵ディスクのアクセス状態を表示します。		
	赤色:内蔵ファン停止時の警告状態を表示します。		
④USB2.0 ポート	USB 対応のキーボードやマウスを接続します。		

#### ■ I-5-2. 本体背面



図 I-2 本体背面

①電源端子	電源ケーブルを接続します。
②DisplayPort 出力	DisplayPort 端子を持ったディスプレイと接続し、ライブエンコーダー画面を表
	示させます。
	HDMI 端子を持ったディスプレイと接続し、ライブエンコーダー画面を表示さ
	せます。
	DVI-D 端子をもったディスプレイと接続し、ライブエンコーダー画面を表示させ
	ます。
	LAN ケーブルを接続します。 Web コンソール画面では
	左側のポートは「LAN-1」、右側のポートは「LAN-2」と認識されます。
⑥USB3.0 ポート	USB2.0,3.0 対応の外部ドライブなどの機器を接続します。
⑦COM ポート	使用しません。
⑧ライン出力	使用しません。
⑨マイク入力	使用しません。
⑪DVI-D 入力	DVI ケーブルを接続します。
们HDMI 入力	HDMI ケーブルを接続します。
⑫SDI 入力	SDI ケーブルを接続します。
⑬変換ケーブル接続	
端子	19周のアナロクコンホーネント変換クーンルを接続します。
⑭Y・Pb・Pr 入力	コンポーネントケーブルを接続します。(Y:緑、Pb:青、Pr:赤)
15オーディオ入力	RCA ケーブルを接続します。

### ■ I-5-3. ライブエンコーダー画面



図 I-2 メイン画面

①Web コンソールボタン	Web コンソールを開き、設定画面に移行します。
②シャットダウンボタン	CLEB をシャットダウン、もしくは再起動します。
③音量ピークメーター	入力音声のピーク値を表示します。
④プレビュー映像	入力映像を表示します。
⑤開始ボタン	エンコードを開始します。
⑥停止ボタン	エンコードを停止します。
⑦状態タブ	状態(入力フォーマット、エンコード情報など)を表示します。
8設定タブ	設定を表示します。設定の変更は Web コンソールから行います。



#### 図 I-3 状態タブ

<ol> <li>①入力ビデオ</li> </ol>	入力されてい	るビデオのフォーマットを表示します。
	状態が正常で	ない場合、文字色が変わります。
	白	状態は正常です。
	オレンジ	入力されているビデオのフォーマットが設定と一致
		しないため、エンコードできません。
	赤	ビデオが入力されていません。
②入力オーディオ	入力されてい	るオーディオのフォーマットを表示します。
	状態が正常で	ない場合、文字色が変わります。
	白	状態は正常です。
	オレンジ	入力されているオーディオのフォーマットが設定と
		一致しないため、エンコードできません。
	赤	オーディオが入力されていません。
③入力ドロップフレーム数	キャプチャー	デバイス内で落としたフレーム数を表示します。
④経過時間	エンコードの糸	圣過時間を表示します。
<ul><li>④経過時間</li><li>⑤CPU 使用率</li></ul>	エンコードの糸 エンコード中の	圣過時間を表示します。 D CPU 使用率を表示します。
<ul><li>④経過時間</li><li>⑤CPU 使用率</li></ul>	エンコードの紙 エンコード中の 使用率が上か	圣過時間を表示します。 D CPU 使用率を表示します。 「ると、文字色が変わります。
<ul><li>④経過時間</li><li>⑤CPU 使用率</li></ul>	エンコードの& エンコード中の 使用率が上か 白	経過時間を表示します。 D CPU 使用率を表示します。 「ると、文字色が変わります。 85%以下。比較的、安定してエンコードできます。
<ul> <li>④経過時間</li> <li>⑤CPU 使用率</li> </ul>	エンコードの紙 エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ	経過時間を表示します。 D CPU 使用率を表示します。 ぶると、文字色が変わります。 85%以下。比較的、安定してエンコードできます。 85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷
④経過時間 ⑤CPU 使用率	エンコードの紙 エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ぶると、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> </ul>
<ul> <li>④経過時間</li> <li>⑤CPU 使用率</li> </ul>	エンコードの# エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ 赤	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ふると、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> <li>95%以上。負荷が高く、エンコードが間に合わない</li> </ul>
④経過時間 ⑤CPU 使用率	エンコードの# エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ 赤	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ふと、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> <li>95%以上。負荷が高く、エンコードが間に合わない可能性があります。</li> </ul>
<ul> <li>④経過時間</li> <li>⑤CPU 使用率</li> <li>⑥ネットワーク出力</li> </ul>	エンコードの紙 エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ 赤 エンコード中の	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ぶると、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> <li>95%以上。負荷が高く、エンコードが間に合わない可能性があります。</li> <li>Dネットワーク出力を表示します。</li> </ul>
<ul> <li>④経過時間</li> <li>⑤CPU 使用率</li> <li>⑥ネットワーク出力</li> <li>⑦ディスク空き容量</li> </ul>	エンコードの系 エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ 赤 エンコード中の ローカルディス	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ぶると、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> <li>95%以上。負荷が高く、エンコードが間に合わない可能性があります。</li> <li>Dネットワーク出力を表示します。</li> <li>スクの空き容量を表示します。</li> </ul>
<ul> <li>④経過時間</li> <li>⑤CPU 使用率</li> <li>⑥ネットワーク出力</li> <li>⑦ディスク空き容量</li> </ul>	エンコードの系 エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ 赤 エンコード中の ローカルディス 空き容量が少	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ふると、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> <li>95%以上。負荷が高く、エンコードが間に合わない可能性があります。</li> <li>Dネットワーク出力を表示します。</li> <li>スクの空き容量を表示します。</li> <li>なくなると、文字色が変わります。</li> </ul>
<ul> <li>④経過時間</li> <li>⑤CPU 使用率</li> <li>⑥ネットワーク出力</li> <li>⑦ディスク空き容量</li> </ul>	エンコードの系 エンコード中の 使用率が上か 白 オレンジ 赤 エンコード中の ローカルディブ 空き容量が少 白	<ul> <li>経過時間を表示します。</li> <li>D CPU 使用率を表示します。</li> <li>ふと、文字色が変わります。</li> <li>85%以下。比較的、安定してエンコードできます。</li> <li>85%~95%未満。エンコード可能ですが、やや負荷が高めです。</li> <li>95%以上。負荷が高く、エンコードが間に合わない可能性があります。</li> <li>Dネットワーク出力を表示します。</li> <li>なくなると、文字色が変わります。</li> <li>5GB 以上。</li> </ul>

	赤	1GB 未満。空き容量が 1GB 未満になると、録画で
		きなくなります。
⑧エンコード状態	エンコードの状態を表示します。	
	Disabled	エンコードするように設定されていません。
	Ready	エンコードを停止しています。
	Running	エンコード中です。
	Pausing	エンコードを一時停止しています。入力されている
		ビデオやオーディオのフォーマットが設定と一致し
		ない場合、エンコードは一時停止されます。
	Restarting	エラーで中断されたエンコードを再開させようとして
		います(ネットワーク出力の場合のみ)。
	Aborted	エラーでエンコードが中断されました。
9FPS	エンコードのI	FPS を表示します。
⑩待ちフレーム数	エンコード待ち	5のフレーム数を表示します。
	値が増えてく	ると、文字色が変わります。
	白	2.5 秒分のフレーム数以下。
	オレンジ	2.5 秒~5 秒未満分のフレーム数。
	赤	5秒分のフレーム数。溢れたフレームはドロップされ
		ます(出力ドロップフレーム数が増えていきます)。
①出力フレーム数	エンコードされ	たフレーム数を表示します。
12出カドロップフレーム数	エンコードされ	ずに破棄されたフレーム数を表示します。

## I-6. 機器の接続、起動と終了

#### ■ I-6-1. 機器の接続

以下の接続例を参考に、運用に合わせて MEDIAEDGE CLEB Portable と周辺機器を接続して ください。

1、本体にキーボードやマウス、操作用ディスプレイを接続して 直接操作する場合の接続例



 2、本体を LAN に接続し、LAN 上の PC から WEB ブラウザで 操作する場合の接続例



#### ■ I-6-2. 起動

本体に電源ケーブルと映像ケーブル(配信する場合はネットワークケーブルも)を接続してください。 本体に電源ケーブルを接続し AC100V が供給されると自動で本体に電源が入ります。 自動で起動しない場合は、前面にある電源ボタンを押してください。

<AC 電源ケーブルの抜き差しした時の動作>

前回の電源の切り方を記憶しており、それによって動作が変わります。

- ●前回ソフトからシャットダウン処理をした場合、次に AC 電源ケーブルを挿すと PC の電源が ON になります。
- ●前回 PC フロントパネルの電源ボタンを押してシャットダウンした場合、次に AC 電源ケーブル を挿しても PC の電源は OFF のままです。 これは、前回電源ボタンの短く押していた場合でも4 秒以上押していた場合でも同じです。

注意事項

CLEB 本体に操作用モニターを接続する場合は、必ずモニターケーブルを接続しモニター電源を 入れた状態で本体を起動してください。起動した後にモニターを接続してもモニターには何も表示 されません。

#### ■ I-6-3. 終了

ライブエンコーダー画面の右上にある終了ボタンを押してください。ボタンを押すと、確認ダイアロ グが表示されますので、シャットダウンする場合は「Shutdown」ボタン、再起動する場合は 「Reboot」ボタンを押してください。

ライブエンコーダー画面での操作ができない場合は、後述する Web コンソールからもシャットダウンさせることができます。

本体前面にある電源ボタンを押しても自動的にシャットダウンします。

## II. Web コンソール

Web コンソールは、Web ブラウザーを通して CLEB の設定や操作を行うための Web アプリケー ションです。

この章では Web コンソールの操作方法について説明します。

## II-1. Web コンソールの起動

ライブエンコーダー画面の右上にある「設定」ボタンを押すと、画面上に新規ウィンドウが表示され、 Web コンソールに接続します。

Web コンソールに接続すると、認証ダイアログが表示されます。ユーザー名とパスワードを入力し、 「OK」ボタンを押すと、ウィンドウ上に Web コンソールが表示されます。

他の PC から接続する場合は、CLEB をネットワークに接続し、Web ブラウザーの URL 欄に、 http://<CLEB の IP アドレス>/console

と入力します。例えば、IPアドレスが「192.168.1.101」の場合、「http://192.168.1.101/console」と 入力します。

出荷時のユーザー名とパスワードは以下のように設定されております。

ユーザー名	console
パスワード	default

ユーザー名とパスワードは Web コンソール上で変更可能です。変更方法は、後述の「アカウント」 を参照してください。

## II−2. 画面説明

#### ■ II-2-1. トップページ

Webコンソールのメインとなるページです。トップページには CLEB のライブエンコーダーに関する 状態が表示されます。表示は 5 秒毎に自動で更新されます。

MEDIAEDGE-CLEB			- שרי לי ש	ニンコード・ 電源・	バージョン情報
MEDIAEDGE	-CLEB				
	状態	FPS	出力フレーム	詳細	
入力	Running	29.97	156973	[Video]1920x1080 1:1 29.97 Upper, [Audio]48000Hz 2ch	
出力ストリーム 1	Ready	0.00	• (2)	record1.%t.ts	
出力ストリーム 2	Ready	0.00	0	record2.%t.mp4	
© 2015 MEDIAEDGE Corpo	ration.				

図 II-1 トップページ

①ナビゲーションバー	各ページや操作へのリンクが表示されます。
②状態	ライブエンコーダーの状態を表示します。

## 図 II-2 ナビゲーションバー

MEDIAEDGE-CLEB	トップページを開きます。
状態	状態ページを開きます。
ログ	ログページを開きます。
設定	設定ページを開きます。
ユーザーアカウント	ユーザーアカウントページを開きます。
エンコード	エンコードの開始、停止を行います。
電源	シャットダウン、再起動を行います。
バージョン情報	バージョン情報ページを開きます。

バージョン情報

■ II-2-2. 状態

CLEB 全体の状態が表示されるページです。トップページでは、ライブエンコーダーに関する状態 のみ表示されますが、状態のページではネットワークも含めた CLEB 全体の情報が表示されます。 表示は 5 秒毎に自動で更新されます。

MEDIAEDGE-CLEB	状態 ログ 設定 ユーザーアカウント エンコード・ 電源・	バージョン情報
状態		
ネットワーク		
ゴノビューター名	MECLEB-4UM4T0UT	
デバイス	Intel(R) Ethernet Connection I217-LM	
状態	Connected	
物理アドレス	00:03:2D:2A:B0:8E	
IPアドレス	192.168.103.56	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	192.168.103.1	
DNSサーバー探索順	192.168.103.1;192.168.140.101;221.113.139.250;202.234.232.6;	
秒間送信バイト数	254	
秋間受信バイト数	342	

図 II-3 状態ページ

各情報は以下のパネルに分けて表示されます。

ネットワーク	ネットワークに関する情報を表示します。
入力	入力に関する情報を表示します。
出力ストリーム1	出カストリーム1に関する情報を表示します。
出カストリーム2	出カストリーム2に関する情報を表示します。

■ II-2-3. ログ

CLEB で動いている関連プログラム動作ログを表示するページです。



図 II-4 ログページ

①種類	表示するログの種類を選択します。	
	表示する種類は	
②日付	表示するログの日付を選択します。	
③更新ボタン	最新のログを取得し、表示を更新します。	
④ログファイルへのリンク	ログファイルを ZIP 形式にしてダウンロードします。	
⑤ログ表示	選択されている種類と日付のログを表示します。	

■ II-2-4. 設定

CLEB の各種設定を行うページです。

MEDIAEDGE-CLEB 状態	ログ 設定 ユーザーアカウント	エンコード 🔹 🏾 電源 🗸	バージョン情報
設定			
ホスト			
コンピューター名	MECLEB-4UM4T0UT		
ネットワーク			
☑ IPv4を有効化する			
● DHCPサーバーからIPアドし	レスを自動で取得する		
● 次のIPアドレスを使用する			
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルルゲートウェイ			

図 II-5 設定ページ

各設定は以下の通りです。

ホスト	
コンピューター名	ネットワーク上で識別するためのコンピューター名を設定します。設
	定後、変更を反映させるには再起動が必要です。

ネットワーク	
IPv4 を有効化する	対象のネットワークアダプターに関して、IPv4 を有効にします。
DHCP サーバーから IP アドレ	IP アドレスを DHCP サーバーより取得するよう設定します。
スを自動で取得する	
次の IP アドレスを使用する	使用する IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手
	動で設定します。
DNS サーバーのアドレスを自	DHCPサーバーより自動でDNSサーバーのアドレスを取得するよう
動で取得する	に設定します。
次の DNS サーバーを使用す	使用する DNS サーバーを設定します。
వ	
優先 DNS サーバー	優先して使用する DNS サーバーを設定します。
代替 DNS サーバー	優先 DNS サーバーからの反応がない場合に使用する DNS サーバ
	ーを設定します。

FTP サーバー	
FTP サーバーを無効にする	FTP サーバーを停止させ、無効にします。
FTP サーバーを有効にする	FTP サーバーを有効にし、開始させます。
最大接続数	同時に接続できるクライアントの最大数を設定します。

共有フォルダ	
共有フォルダを無効にする	録画ファイルが保存されているフォルダの共有を無効にします。
共有フォルダを有効にする	録画ファイルが保存されているフォルダの共有を有効にします。フォ
	ルダにアクセスする際は、役割がコンテンツユーザーであるアカウン
	トでのログインが必要です。

NTP クライアント	
NTP クライアントを無効にする	NTP クライアントによる時刻同期を無効にします。
NTP クライアントを有効にする	NTP クライアントによる時刻同期を有効にします。
NTP サーバー	使用する NTP サーバーを設定します。
ポーリング間隔	時刻補正を行う間隔(秒)を設定します。

入力		
ビデオ	デバイス	使用するビデオキャプチャーのデバイスを設定します。
	入力接続	使用するビデオ信号の入力接続を設定します。
	入力サイズ	入力されるビデオ信号のサイズを設定します。入力信号のフ
		ォーマットに合わせて設定してください。
	フレームレート	入力されるビデオ信号のフレームレートを設定します。入力信
		号のフォーマットに合わせて設定してください。
		入力信号がインターレース場合はプログレッシブのフレーム
		レートに置き換えて設定します。
		例: 59.94i の場合は 29.97p で設定。
	デインターレース	入力されるビデオ信号に対するデインターレース処理を設定
		します。デインターレースしない場合は、Weave を設定してく
		ださい。
オーディオ	デバイス	使用するオーディオキャプチャーのデバイスを設定します。
	入力接続	使用するオーディオ信号の入力接続を設定します。
	サンプリングレート	入力されるオーディオ信号のサンプリングレートを設定しま
		す。入力信号のフォーマットに合わせて設定してください。

チャンネル数	入力されるオーディオ信号のチャンネル数を設定します。入
	カ信号のフォーマットに合わせて設定してください。

出力	
出カストリーム数	出力するストリーム数を設定します。

出カストリー.	ム1(出力ストリーム2)				
出力先	URI	出力先のパスな	を設定します。値がファイル名の場合、ローカ		
		ルHDDに録画されます。値がURLの場合、ネットワークに出			
		力されます。			
	コンテナ	出力するデータ	のファイル形式を設定します。		
	分割時間	ローカル HDD	への録画の際の分割する間隔(分)を設定しま		
		す。			
ビデオ	コーデック	出力するビデオのコーデックを設定します。			
	プロファイル	コーデックのプロファイルを設定します。			
	レベル	コーデックのレベルを設定します。			
	プリセット	コーデックで使用するプリセットを設定します。			
	キーフレーム間隔	キーフレームを	挿入する間隔(秒)を設定します。		
	ビットレート	ビデオの出力ビ	ットレート(kbps)を設定します。		
	幅	ビデオの幅を設定します。			
	高さ	ビデオの高さを設定します。			
	画面アスペクト比	画面アスペクト	比を設定します。		
		Fit	解像度に従った画面アスペクト比にします		
			(ピクセルアスペクト比が 1 : 1)。		
		16 : 9	画面アスペクト比を 16 : 9 にします。		
		4:3	画面アスペクト比を4:3にします。		
	フレームレート	ビデオの出カフ	レームレートを設定します。		
オーディオ	コーデック	出力するオーディオのコーデックを設定します。			
	ビットレート	オーディオの出	カビットレート(kbps)を設定します。		
	サンプリングレート	オーディオの出	カサンプリングレートを設定します。		
	チャンネル数	オーディオの出	カチャンネル数を設定します。		
	音量	オーディオの出	 力音量(dB)を設定します。		

ログ	
ログファイルを削除しない	ログファイルを削除するタスクを無効にします。
自動でログファイルを削除する	ログファイルを削除するタスクを有効にします。タスクを有効にする
	と、起動した際と指定された時間になった際に古いログファイルが削
	除されます。
保存日数	ログファイルの保存日数を設定します。最終更新日時から設定され
	た日数以上変更がないファイルが削除されます。
開始時間	タスクを実行する時間を設定します。設定する値は、「時:分」というフ
	ォーマットで指定します(例、午前 3 時にタスクを実行させる場合は、
	「3:00」と指定する)。

コンテンツ	
録画ファイルを削除しない	録画ファイルを削除するタスクを無効にします。
自動で録画ファイルを削除す	録画ファイルを削除するタスクを有効にします。タスクを有効にする
న	と、起動した際と指定された時間になった際に古い録画ファイルが削
	除されます。
保存日数	録画ファイルの保存日数を設定します。最終更新日時から設定され
	た日数以上変更がないファイルが削除されます。
開始日時	タスクを実行する時間を設定します。設定する値は、「時:分」というフ
	ォーマットで指定します(例、午前 3 時にタスクを実行させる場合は、
	「3:00」と指定する)。

■ II-2-5. ユーザーアカウント

CLEBのWebコンソールやFTPサーバーヘログインするためのユーザーアカウントの設定を行う ページです。

MEDIAEDGE-CLEB 状態 ログ	設定 ユーザーアカウント エンコード・ 電源・	パージョン情報
ユーザーアカウント		
<u></u>	後割	2
console	管理ユーザー	変更
content		変更
© 2015 MEDIAEDGE Corporation.		

図 II-6 ユーザーアカウントー覧ページ

①ユーザーアカウントー覧	存在するユーザーアカウントの一覧が表示されます。
②変更ボタン	各ユーザーアカウントの編集画面を開きます。

MEDIAEDGE-CLEB #	減 ログ 設定	ユーザーアカウント	IVI-F •	電源 ★	バージョン情報
ユーザーアカウ	ント				
ユーザー名	console	1			
新しいパスワード	•••••	2			
バスワードの確認入力	•••••	3			
© 2015 MEDIAEDGE Corporation	n.				

図 II-7 ユーザーアカウント編集ページ

ユーザー名	ユーザーアカウントの名前を入力します。
新しいパスワード	新しいパスワードを入力します。
パスワードの確認入力	確認用に新しいパスワードを再度入力します。
保存ボタン	変更した内容を保存します。
キャンセルボタン	変更内容を破棄して、ユーザーアカウントー覧のページに戻ります。

■ II-2-6. バージョン情報

CLEB の各サービスのバージョン情報を表示するページです。

MEDIAEDGE-CLEB 状態	エンコード・ 電源・	バージョン情報
バージョン情報		
サービス名	バージョン番号	
Encoder	1.0.2.13	
AdminService	1.0.2.2	
WebAPI	1.0.2.0	
WebConsole	1.0.3.0	
© 2015 MEDIAEDGE Corporation.		

図 II-8 バージョン情報ページ

III. 配信

この章ではネットワークを通して映像を配信する方法について説明します。

## Ⅲ-1. 配信手順

#### ■ III-1-1. 設定

配信するための設定は以下の手順で行います。

- [1] Web コンソールを起動します。Web コンソールの起動方法は「II-1.Web コンソールの起動」 を参照してください。
- [2] ナビゲーションバーより「設定」をクリックし、設定ページを開きます。



[3] 「出力」パネルまで移動し、「出力ストリーム数」を選択します。

出力		
出カストリーム数	1 ニー <sup>ー</sup> マテム記動後、自動でエンコード本 <sup>国</sup>	

[4] 「出カストリーム 1」パネルまで移動し、出カパラメーターを設定します。

出力スト	У— <u>/</u> , 1	
出力先		
	URI rtmp://rafale.mediaedge.jp:1935/live/demo01	
	以下のバラメーターをファイル名に使用できます。 %: 開始日時を挿入します。 ex) 20150501T151000 %d:インデックスを挿入します。分割時間>0の時のみ有効です。	
	コンテナ FLV	
	分割時間 0	
	(0 to 1440min, 0:no split)	
ビデオ		
	コーデック H264	

「出力先」の「URI」には、利用するサービスから指定された配信 URL を記述します。 RTMP プロトコルを用いて配信する場合は、「コンテナ」を「FLV」にしてください。 「出力ストリーム数」を「2」にした場合は、「出力ストリーム 2」パネルに移動し、出力ストリーム 2も同様に設定します。 [5] ページ下部の「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。



すでにエンコードが開始されている場合は、保存する前にエンコードを停止するか確認する ダイアログが表示されます。OK ボタンを押すとエンコードが停止し、設定が保存されます。

#### ■ Ⅲ-1-2. 開始

ライブエンコーダー画面の「Start」ボタンを押すと配信が開始されます。

Web コンソールから開始する場合は、ナビゲーションバーの「エンコード操作」→「エンコードを開始する」を選択します。



■ III-1-3. 停止

ライブエンコーダー画面の「Stop」ボタンを押すと配信が停止します。

Web コンソールから開始する場合は、ナビゲーションバーの「エンコード操作」→「エンコードを停止する」を選択します。



IV. 録画

この章では内蔵ディスクへ録画する方法について説明します。

### IV-1. 録画手順

#### ■ IV-1-1. 設定

録画するための設定は以下の手順で行います。

- [1] Web コンソールを起動します。Web コンソールの起動方法は「II-1.Web コンソールの起動」 を参照してください。
- [2] ナビゲーションバーより「設定」をクリックし、設定ページを開きます。



[3] 「出力」パネルまで移動し、「ストリーム数」を選択します。

出力			
出カストリーム数	1 = システム起動後、自動でエンコ	□- ド本884.4→ 0	

[4] 「出カストリーム 1」パネルまで移動し、出カパラメーターを設定します。

出力先					
	URI	record.%t.mp4			
		以下のパラメーターをファイル %t:開始日時を挿入します。ex %d:インデックスを挿入します	らに使用できます。 ) 20150501T151000 。分割時間>0の時のみ有:	効です。	
	コンテナ	MP4	×		
	分割時間	0			
		(0 to 1440min, 0:no split)			

「出力先」の「URI」には、ファイル名を指定します。保存先にすでに同じ名前のファイルがある場合は上書きされます。

ファイル名に「%t」を含めると、録画開始の日時が自動で挿入されます。例えば、 「Record\_%t.mp4」とした場合、エンコード開始時に「Record\_20150401T133000.mp4」と いうような名前に変換されます。

「ストリーム数」を「2」にした場合は、「出カストリーム 2」パネルまで移動し、出カストリーム2 も同様に設定します。 [5] ページ下部の「保存」ボタンを押すと、変更内容が保存されます。

開始時間 (HH:MM)	00:00	
保存 元に戻す		
Copyright © 2015 - MEDIAEDGE Corporation		

すでにエンコードが開始されている場合は、保存する前にエンコードを停止するか確認する ダイアログが表示されます。OK ボタンを押すとエンコードが停止し、設定が保存されます。

#### ■ IV-1-2. 開始

ライブエンコーダー画面の「Start」ボタンを押すと配信が開始されます。

Web コンソールから開始する場合は、ナビゲーションバーの「エンコード操作」→「エンコードを開始する」を選択します。

ユーザーアカウント	ಸುವ−೯ •	電源 ◄	
	エンコードを開 <del>エンコードを</del> 停	始する いまる	

■ IV-1-3. 停止

ライブエンコーダー画面の「Stop」ボタンを押すと配信が停止します。

Web コンソールから開始する場合は、ナビゲーションバーの「エンコード操作」→「エンコードを停止する」を選択します。



## IV-2. 録画ファイルの参照

CLEB では、内蔵ディスクに録画されたファイルを参照する手段として、FTP サーバーと共有フォ ルダをサポートしています。各機能は Web コンソールの設定より、有効もしくは無効にすることが できます。

#### ■ IV-2-1. 設定

出荷時は、FTP サーバーと共有フォルダは無効になっております。有効にするには、以下の手順 で行います。

#### ● FTP サーバーを有効にする

- [1] Web コンソールを起動します。
- [2] ナビゲーションバーより「設定」を選択し、設定ページを開きます。
- [3] 「FTP サーバー」の「FTP サーバーを有効にする」を選択し、「最大接続数」に1以上の値を入 力します。
- [4] ページ下部の「保存」ボタンを押し、設定を保存します。

#### ● 共有フォルダを有効にする

- [1] Web コンソールを起動します。
- [2] ナビゲーションバーより「設定」を選択し、設定ページを開きます。
- [3] 「共有フォルダ」の「共有フォルダを有効にする」を選択します。
- [4] ページ下部の「保存」ボタンを押し、設定を保存します

#### ■ IV-2-2. 接続

FTP サーバー、共有フォルダにアクセスする際は、役割がコンテンツユーザーになっているアカウントでのログインが必要です。出荷時のアカウントは以下のように設定されています。

ユーザー名	content
パスワード	default

FTP クライアントの使用方法に関しましては、各アプリケーションのマニュアルをご参照ください。



この章では、問題があった場合の対応方法、出荷時の設定について説明します。

## V-1.トラブルシューティング

## ■ V-1-1. ライブエンコーダー

プレビューに「No signal」と表示される	映像が入力されていないとプレビューに「No signal」と表示
	されます。入力ケーブルが抜けていないか、映像ソースが
	電源 OFF になっていないか確認してください。
プレビューに「HDCP」と表示される	プロテクトのかかった映像を入力すると、プレビューに
	「HDCP」という文字が表示されます。CLEB では、プロテク
	トのかかった映像はキャプチャーすることはできません。
エンコードを開始してもストリームが出	CLEBでは入力されているビデオ、オーディオのフォーマット
カされない	が設定と一致しない場合、正常にエンコードできないため、
	エンコードを停止させています。
	状態タブの入力ビデオ、入力オーディオの値を確認し、設定
	を合わせてください。
エンコードを開始してもストリームが出 カされない	CLEBでは入力されているビデオ、オーディオのフォーマット が設定と一致しない場合、正常にエンコードできないため、 エンコードを停止させています。 状態タブの入力ビデオ、入力オーディオの値を確認し、設定 を合わせてください。

■ V-1-2. Web コンソール

トップページの State に「Encoder not	ライブエンコーダーの状態取得に対して、タイムアウトした
present」と表示される	場合、State に「Encoder not present」と表示されます。
	CLEB に電源を入れてからしばらくの間は、ライブエンコー
	ダーはまだ起動中のため、State がこのような値になりま
	す。
ネットワークの設定が反映されない	ネットワークの設定を反映するには CLEB の再起動が必要
	です。設定後、CLEBを再起動させてください。

■ V-1-3. 出力映像	
映像が汚い	要因としては以下のことが考えられます。
	1. ビットレートが低い。
	2. 出力後の解像度が低い。
映像が櫛状に表示される	デインターレースの設定が無効の場合、インターレースの
	映像をエンコードすると、動きのある部分で櫛状になること
	があります。Web コンソールで、ビデオ入力のデインターレ

	ースを有効にしてください。
出力の縦横比が入力と一致しない	CLEBでは、エンコードの映像のピクセルアスペクト比は 1:1
	になります。このため、ディスプレイアスペクト比が 16:9 や
	4:3 の SD 映像などをスケーリングせずにエンコードすると、
	元の映像とは違うディスプレイアスペクト比になってしまいま
	す。
映像が正常な速度で再生されない	実際にキャプチャーできるフレームの間隔とビデオ入力のフ
	レームレートの設定が一致しないと、正常な再生速度になり
	ません。入力映像のフォーマットを確認し、Web コンソール
	でビデオ入力のフレームレートを確認したフォーマットと同じ
	値に設定してください。入力映像のフォーマットは、ライブエ
	ンコーダー画面の状態表示タブ、もしくは Web コンソールの
	状態ページにて確認できます。

## ∀-2. 注意事項

- 1、MEDIAEDGE CLEB Portable に操作用モニターを接続して作業をするときは、必ずモニター ケーブルを接続し、モニターの電源を入れた状態で本体を起動してください。 起動した後に モニターを接続してもモニターには何も表示されません。
- 2、フロント USB はキーボード、マウス専用としてお使いください。 USB 接続の外部ドライブなどの使用時は背面の USB をお使いください。
- 3、前面パネルのファンのフィルターに埃が溜まってきたときは、冷却能力が低下しますので掃除
   機などで埃を取り除いてください。

# VI. Appendix

## VI-1. 仕様

### ■技術仕様

入力		
映像	端子	DVI-D
		HDMI (Type A, 19 ピン)
		SDI
		Y•Pb•Pr
		(付属のアナログコンポーネント入力ケーブルを利用)
	フォーマット	1920x1080/59.94i
		1920x1080/50i
		1280x720/59.94p
		1280x720/50p
		720x480/59.94i (Y・Pb・Pr 信号を除く)
		720x576/50i (Y・Pb・Pr 信号を除く)
音声	端子	HDMI/SDI に重畳
		アナログ RCA
		(付属のアナログコンポーネント入力ケーブルを利用)
	フォーマット	48kHz Stereo 16bits
		44.1kHz Stereo 16bits
		32kHz Stereo 16bits

出力	
配信	RTMP
録画	内蔵ストレージに録画 (MP4、FLV、MPEG-TS)

■ハードウェア仕様

サイズ	
外形サイズ	328(W) × 220.9(D) × 88.7(H) mm ※突起物は含まず
	付属のケースマウントブラケット装着時、高さ(H)は約 10mm 増えます。
質量	約 4.5Kg

|--|

定格		
電源電圧	電源電圧	AC 100V~240V(50Hz/60Hz)
	定格電流·最大消費電力	250W
温度条件	動作温度範囲	10~35℃ *結露なきこと。
動作姿勢	水平	