



MEDIAEDGE IP Transponder Mk-II

取扱説明書



January 17, 2017

Version 1.0

Copyright (C) 2016 MEDIAEDGE Corporation

目次

I. はじめに	1
I-1. 本製品を使用される際の注意事項	2
■ 注意事項	3
■ 個人情報の取扱いについて	3
■ 商標について	3
■ 警告	4
I-2. ご使用前に	5
■ パッケージ内容の確認	5
■ 当社ホームページについて	5
I-3. 留意事項	6
■ 表記について	6
■ ご注意	6
■ 制限事項	6
■ 利用許諾について	6
II. ME-IPTR2 について	7
II-1. 概要と特長	8
■ II-1-1. ME-IPTR2 の概要	8
■ II-1-2. ME-IPTR2 の特長	8
■ II-1-3. 中継可能なネットワークカメラ	8
II-2. 各部の名称と機能	9
■ II-2-1. 前面部	9
■ II-2-2. 背面部	10
II-3. 起動と設定	11
■ II-3-1. 機器の接続と起動	11
■ II-3-2. システムの設定	11
II-4. 中継設定と操作	12
■ II-4-1. 管理コンソールにログイン	12
■ II-4-2. コンテンツ登録	13
■ II-4-3. プレイリスト作成	16
■ II-4-4. 再生装置の登録	17
■ II-4-5. ユーザ登録	18
■ II-4-6. 管理機能	18
III. Appendix	20
III-1. 仕様	21
■ III-1-1. ハードウェア仕様	21
■ III-1-2. 外観、サイズ	22

I. はじめに

この章では、「MEDIAEDGE IP Transponder Mk-II. (以下 ME-IPTR2 と記述)」のご使用やセットアップの前に確認していただきたい事項や、ご注意いただきたい事項について説明します。

I-1. 本製品を使用される際の注意事項

ここでは、本製品を使用されるときにご注意いただきたい事柄について説明しています。ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点などがございましたら、メディアエッジ株式会社 カスタマーサポートまでお問い合わせください。

メディアエッジ株式会社
カスタマーサポート
TEL: 078-265-1552
FAX: 078-265-1550
(月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00
※土日祝および当社指定休日を除く)

⊘ 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり、加工したりしないでください。AC アダプターを抜くときは、プラグ部分を持ってください。コードが傷んだら、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまで交換をご依頼ください。

⊘ 分解しない

ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご依頼ください。

⊘ ほこりや湿気の多い場所で使用しない

ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因となります。

⊘ 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、本体の電

源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

⊘ 雷が鳴り出したら使わない

本体や、プラグには触れないでください。感電の原因となります。

⊘ ぬれた手で AC アダプターを触らない

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

⊘ 直射日光の当たる場所に置かない

日光の当たる場所や熱器具のそばに置かないでください。火災や製品の故障の原因となります。

⊘ 煙が出た状態で使用しない

煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用しないでください。火災や製品の故障の原因となります。

異常が発生したら、本体の電源を切り、電源プラグを抜いて、煙が消えたのを確認してから、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

⊘ 製品が破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、カバーを破損した状態のまま使用したりしないでください。火災や製品の故障の原因となります。製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

⚠ 不安定な場所に置かない

不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。落下するおそれがあり、けがをしたり、製品の故障の原因となります。

電源コードや AV ケーブルは整理して配置してください。足にひっかけると、けがや製品の故障の原因となります。

⚠ お手入れの際は電源を切る

接続するときやお手入れの際は、電源コードを抜いてください。感電や製品の故障の原因となります。お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。長期間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから外してください。

⚠ 付属の AC アダプター以外は使用しない

付属の AC アダプター以外の製品を使用しないでください。火災や製品の故障の原因となります。

⚠ 本体を布などで覆わない

風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。通風孔がふさがれると内部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因となります。

■ 注意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があつたとしても、当社はその責任を負わないものとします。

製品本来の使用目的及び、当社が推奨する使用環境以外での本製品の動作保証は、一切いたしかねます。

■ 個人情報の取扱について

当社では、お客様の個人情報は原則として下記の目的以外では使用いたしません。

- ご利用の当社製品のサポートの実施
当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施。

※ 調査結果につきましては、お客様の個人情報を含まない形で当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがあります。

- 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認。
- ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等の情報提供。
- 懸賞企画等で当選されたお客様への賞品の発送。

事前にお客様のご了承を得た上で、上記以外の目的で使用させていただく場合があります。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特段の事情がない限りお客様の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。

お客様の個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、ご意見は <http://www.mediaedge.co.jp> までご連絡ください。

■ 商標について

- ① MEDIAEDGE は、メディアエッジ株式会社の登録商標です。
- ② HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ③ Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- ④ その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

■ 警告

■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニターおよびテレビ画面に表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでになされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたる方は、本製品を使用される前に必ず医師と

相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わらず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は当社では一切負いかねますのでご注意ください。

I-2. ご使用前に

■ パッケージ内容の確認

ME-IPTR2 のパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してください。

製品の梱包には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、ご購入いただきました販売店もしくは下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

メディアエッジ株式会社

カスタマーサポート

TEL: 078-265-1552

FAX: 078-265-1550

(月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土日祝および当社指定休日を除く)

ME-IPTR2 同梱物

- ME-IPTR2 本体 × 1
- AC アダプター × 1
- ケースマウントブラケット × 1
- 操作ガイド × 1
- お客様情報登録案内 × 1

■ 当社ホームページについて

ME-IPTR2 を始めとする当社の最新情報をホームページ(<http://www.mediaedge.co.jp>)にて発信しています。最新のドライバー、ユーティリティ、製品マニュアル、FAQなどを公開していますので、当社ホームページに是非アクセスいただきご活用ください。

I-3. 留意事項

■ 表記について

- 本書の説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写真が異なる場合があります。

■ ご注意

- 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- 本製品は内容について万全を期して作成いたしました但、万が一不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。

■ 制限事項

現行ファームウェアでの制限事項を示します。

- 設定や操作などで使用するブラウザとして、Windows で動作する Internet Explorer 8 (IE8) 以降、Google Chrome、Mozilla Firefox をサポートしています。
上記以外の環境で使用了場合には一部もしくはすべての機能が正常に動作しない可能性があります。
- すべての ONVIF 対応の IP カメラで正常に動作することを保証するものではありません。

■ 利用許諾について

本製品は、搭載するソフトウェアの一部に GNU 一般公衆利用許諾 (GNU General Public License、以下「GPL」と呼ぶ) に該当するフリーソフトウェアを利用しています。

GPL/LGPL 該当のソフトウェアのリスト、ソースコードの請求、および本件に関する質問は当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

II. ME-IPTR2 について

この章では、ME-IPTR2 の概要や各部の機能について説明します。

II-1. 概要と特長

■ II-1-1. ME-IPTR2 の概要

本製品は H.264 ストリーム、ONVIF 規格に対応したネットワークカメラのストリームを中継することで、複数台の MEDIAEDGE Decoder へのユニキャストによる配信を行う装置です。

■ II-1-2. ME-IPTR2 の特長

- ネットワークカメラ映像を MEDIAEDGE Decoder へフルフレームで中継可能。
- 異なるメーカーのネットワークカメラの混在が可能。
- インターネット回線での接続可能。
- カメラの中継スケジュールが可能。
- LEB Pro2 との混在使用が可能。
- 小型の筐体で設置が容易。

■ II-1-3. 中継可能なネットワークカメラ

以下の条件を満たすカメラが必要です。

- ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 規格対応。
- H.264 圧縮ストリーム対応。
- RTP/RTSP プロトコル対応。

ご注意

- すべての ONVIF 対応カメラに接続可能なわけではありません。
- 動作検証済のネットワークカメラについては、当社ホームページで公開しています。
- ネットワークカメラのマルチキャストには対応していません。

II-2. 各部の名称と機能

■ II-2-1. 前面部



①	HDD ランプ	HDD アクセス時に点灯します。
②	電源 SW	電源を入れるスイッチです。
③	情報ランプ	本体異常の時に点灯します。
④	HDMI	HDMI 出力端子です。 ME-IPTR2 にモニターを接続する際に使用します。
⑤	USB3.0	USB デバイスを接続する端子です。 USB3.0 に対応しています。
⑥	USB2.0	USB デバイスを接続する端子です。 USB2.0 に対応しています。
⑦	LAN1(GbE)	使用しません。
⑧	LAN2(GbE)	映像配信に使う LAN ポートです。 ネットワークケーブルを接続します。
⑨	L-IN、L-OUT コネクタ	使用しません。

■ II-2-2. 背面部



①	無線アンテナ装着穴	使用しません
②	USB2.0	USB デバイスを接続する端子です。 USB2.0 に対応しています。
③	USB3.0	USB デバイスを接続する端子です。 USB3.0 に対応しています。
④	DisplayPort1	DisplayPort 出力端子です。 ME-IPTR2 にモニターを接続する際に使用します。
⑤	DisplayPort2	DisplayPort 出力端子です。 ME-IPTR2 にモニターを接続する際に使用します。
⑥	COM	使用しません
⑦	DC-IN (12V)	付属の AC アダプターを接続します。 ※付属の AC アダプター以外は絶対に使用しないでください。
⑧	GND	アース端子

II-3. 起動と設定

■ II-3-1. 機器の接続と起動

接続

- ネットワークケーブルを LAN2 ポートに接続します。
LAN1 ポートは使用しません、誤って LAN1 に接続した場合の性能は保証されません。
- 必要に応じて HDMI 端子にモニター、USB 端子にマウスやキーボードを接続します。
- AC アダプターを接続します。

起動

装置の背面にある電源スイッチを押して電源を入れてください。

電源がオンになると ME-IPTR2 の中継機能は設定された情報にしたがって、自動的に中継を開始します。

■ II-3-2. システムの設定

装置にログイン

ME-IPTR2 の初期ユーザは「IPTR」、パスワードは「Mediaedge4」に設定されています。

ネットワークの設定

ME-IPTR2 の初期状態では、「DHCP により IP アドレスを取得する」に設定されています。

中継器として外部の装置から接続するには固定 IP を使用する方が便利ですので、ご使用のネットワーク環境に合わせた値に設定ください。

II-4. 中継設定と操作


■ II-4-1. 管理コンソールにログイン

II-4-1-1. ログイン

ME-IPTR2 の設定画面にログインするには

➤ [http://ME-IPTR2 の IP アドレス/WebConsole](http://ME-IPTR2のIPアドレス/WebConsole)
に Internet Explorer などのブラウザでアクセスしてください。

※ Internet Explorer の場合は、Internet Explorer 8 以降を使用ください。




- 画面右上にある「ログイン」をクリックしてください。
 - ログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックしてください。
 - 初期値は
 - ◇ ユーザ名 - admin
 - ◇ パスワード - Mediaedge4
- が登録されています。

II-4-1-2. ログオフ

設定などの操作が終了した後はセキュリティのためにログオフしておいてください。

- 画面右上にある「ログオフ」をクリックしてください。




■ II-4-2. コンテンツ登録

II-4-2-1. ネットワークカメラの登録

ME-IPTR2 で中継するネットワークカメラを登録します。

- 「コンテンツ」→「ライブ中継」を選択します。



- 「新規作成」をクリックします。




- 「ONVIF デバイスの登録」を選択します。



- 「ONVIF デバイスの IP アドレスまたはホスト名」にネットワークカメラの IP アドレスもしくはホスト名を入力します。
- 「ユーザ名」と「パスワード」の欄にはカメラに設定されているユーザ名とパスワードを入力します。
- 確認をクリックします。

ネットワークカメラを自動的に検出し、タイトルや URI を自動的に生成します。必要に応じてタイトルやコメントを追加し、作成をクリックしてください。



ライブ中継の新規作成.

ONVIF デバイスの登録 URI を入力

[Sony] SNC-VB630 (ver.2.1.3) 別のデバイスを選択

プロフィール
media_profile1 ▼ H264(1280x720) / -

タイトル
192.168.10.103_SNC-VB630

コメント
[テキスト入力欄]

カテゴリ
▼

中継元 URI
rtsp://admin:admin@192.168.10.103/profile?token=media_profile1&SessionTimeout=60 ▼

発行先 URI の追加

作成 キャンセル

- ※ 有効ではない IP アドレス、誤ったユーザ名やパスワードを設定するとエラーが表示されます。
- ※ ONVIF に対応していないカメラではエラーが表示されます。LEB Pro2 と同じように有効な URI を直接入力してください。
- ※ カテゴリーは使用しません。

II-4-2-2. LEB Pro2 の登録

ME-IPTR2 で中継する LEB Pro2/LEB Pro/LEB Express を登録します。

- 「コンテンツ」→「ライブ中継」を選択します。
- 「新規作成」をクリックします。
- 「URI を入力」を選択します。
- 「中継元 URI」には接続する LEB の「RTSP://IP_Address/video」を入力します。
- 「タイトル」と「コメント」を入力し作成をクリックします。

- ※ ONVIF に対応していないカメラの場合には、カメラで有効な URI を入力してください。
- ※ カテゴリーは使用しません。

ライブ中継の新規作成.

ONVIF デバイスの登録 URI を入力

タイトル
LEB Pro2 - No.1

コメント
[テキスト入力欄]

カテゴリ
▼

中継元 URI
rtsp://192.168.10.109/video [x]

発行先 URI の追加

作成 キャンセル

II-4-2-3. MEDIAEDGE Decoderにコンテンツを登録

MEDIAEDGE Decoder で中継したコンテンツを再生するために、中継アドレスを確認します。

- 「コンテンツ」→「ライブ中継」を選択します。

ライブ中継一覧.

新規作成 更新間隔 手動 ▾ 更新

	タイトル	カテゴリ	ステータス	受信数	タイムスタンプ		
編集	192.168.10.103_SNC-VB630		受信を開始しま...	4,565,374 [KBy...	2014-11-13 11:33:45	開始	停止
編集	LEB Pro2 - No.1		接続しました	0 [KBytes]	2014-11-13 12:01:21	開始	停止

- 登録するコンテンツを選択し「編集」をクリックします。

ライブ中継の編集.

再生 URI
rtsp://192.168.10.107/Content_Relay_1

タイトル
192.168.10.103_SNC-VB630

コメント

カテゴリ
☐

中継元 URI
rtsp://admin:admin@192.168.10.103/profi

発行先 URI の追加

更新 削除 キャンセル

この画面に表示されている再生 URI を MEDIAEDGE Decoder に登録することで、再生可能となります。

※ カテゴリーは使用しません。

チャンネルモード

リモコンのCANCELキー
○ 再生を停止する ● ホームチャンネルを再生する

チャンネル

番号	タイトル	URLまたはファイルパス	...	リポート
home	SNC-VB630	rtsp://192.168.10.107/Content_Relay_1	x	...
1				...
2				...

※ URI のアドレスが"localhost"になっている場合には、ME-IPTR2 の IP アドレスかホスト名に変換して設定ください。

II-4-2-4. 発行先 URI の追加

ME-IPTR2 で中継したコンテンツを指定した URI に配信します。

- 「発行先 URI の追加」を選択します。
配信先の URI を指定してください。

■ II-4-3. プレイリスト作成

II-4-3-1. プレイリストの作成

プレイリストを作成することで、設定した時間で順番に切り替えて中継を行うことができます。

- 「コンテンツ」→「プレイリスト」を選択します。
- 「新規作成」をクリックします。

プレイリスト一覧.

プレイリストが見つかりません。

新規作成

- 「コンポーネントの追加」をクリックします。
- 「ライブ中継選択」でネットワークカメラを選択し再生時間を設定します。

プレイリストの新規作成.

タイトル
Playlist-001

コメント

カテゴリ
▼

コンポーネント

コンポーネントの追加

作成 キャンセル

2014 MEDIAEDGE Corporation

コンポーネントの追加

ライブ中継選択
192.168.10.103_SNC-VB630

再生時間
00 時間 00 分 10 秒 000

追加 キャンセル

- 必要な数だけコンポーネントを追加したら作成をクリックします。

※ カテゴリーは使用しません。

プレイリストの新規作成.

タイトル
Playlist-001

コメント

カテゴリ
▼

コンポーネント

ライブ中継: 192.168.10.103_SNC-VB630
再生時間: 10秒
編集 削除

ライブ中継: 192.168.10.106_VH-H6578
再生時間: 10秒
編集 削除

ライブ中継: 192.168.10.103_SNC-VB630
再生時間: 10分10秒
編集 削除

コンポーネントの追加

作成 キャンセル

II-4-3-2. MEDIAEDGE Decoderにプレイリストを登録

MEDIAEDGE Decoder でプレイリストを登録する、中継アドレスを確認します。

- 「コンテンツ」→「プレイリスト」を選択します。
- 登録するプレイリストを選択し「編集」をクリックします。

再生 URI を MEDIAEDGE Decoder に登録することで、再生可能となります。

プレイリストの編集.

再生 URI

rtsp://192.168.10.107/Playlist_5

タイトル

Playlist-001

コメント

※ URI のアドレスが"localhost"になっている場合には、ME-IPTR2 の IP アドレスかホスト名に変換してください。

■ II-4-4. 再生装置の登録

- 「プレイヤー」を選択します。
- 「新規作成」をクリックします。
- 「IP アドレス」に MEDIAEDGE Decoder の IP アドレスを、「タイトル」と「コメント」を記述し作成をクリックします。
- 「連動再生」をチェックすると連動再生が有効になります。

プレイヤーの新規作成.

タイトル

ME-DEC 00069B

コメント

IP アドレス

192.168.10.110

☐ 連動再生

作成

キャンセル

連動再生機能

制御端末から ME-IPTR2 の管理コンソールを開き MEDIAEDGE Decoder をプレイヤー登録し連動再生を有効にした場合に、この端末から管理コンソールのトップページのカテゴリツリーからコンテンツを選択して再生させると再生ウィンドウの上部に連動再生ボタンが出現します。連動再生ボタンを押すことで、再生しているコンテンツを連動して MEDIAEDGE Decoder に再生させることができます。

別の端末から管理コンソールに接続した場合は連動再生ボタンは表示されません。またプレイヤーの編集の箇所でも連動再生にはチェックがついていません。

■ II-4-5. ユーザ登録

- ユーザー一覧画面で「新規登録を」を選択します。
- ユーザ名とパスワードを登録してください。




- パスワードの変更はユーザー一覧画面から編集を選択して行ってください。




■ II-4-6. 管理機能

II-4-6-1. 電源管理

- 「システム」→「電源管理」を選択します。



「再起動」と「シャットダウン」を行うことができます。



II-4-6-2. イベントログ

- 「システム」→「イベントログ」を選択します。

イベントログ.

フィルタの初期化 表示件数 10 件 更新

2 ▼ ページ目を表示 (3 ページ中) [最初のページ | 前の10件 | 次の10件 | 最後のページ]

時刻	ソース	オブジェクト	内容	オプション
2014-11-13 14:07:51	Relay_1 (relay)	rtsp://admin:admin@192.16...	[53] 中継でエラーが発生しました。	buffer overflowed.
2014-11-13 14:07:43	Relay_1 (relay)	rtsp://admin:admin@192.16...	[53] 中継でエラーが発生しました。	buffer overflowed.
2014-11-13 14:05:35	Relay_1 (relay)	rtsp://admin:admin@192.16...	[53] 中継でエラーが発生しました。	buffer overflowed.
2014-11-13 13:59:25	Relay_1 (relay)	rtsp://admin:admin@192.16...	[53] 中継でエラーが発生しました。	buffer overflowed.
2014-11-13 13:58:36	Relay_1 (relay)	rtsp://192.168.10.103/profil...	[51] 中継を開始しました。	
2014-11-13 13:58:15	Relay_1 (relay)	rtsp://192.168.10.103/profil...	[53] 中継でエラーが発生しました。	source access failure
2014-11-13 13:49:11	Relay_1 (relay)	rtsp://admin:admin@192.16...	[53] 中継でエラーが発生しました。	buffer overflowed.
2014-11-13 13:49:04	Relay_1 (relay)	rtsp://admin:admin@192.16...	[53] 中継でエラーが発生しました。	buffer overflowed.
2014-11-13 13:39:49	Relay_3 (relay)	rtsp://192.168.10.109/video	[53] 中継でエラーが発生しました。	source access failure
2014-11-13 13:39:12	Relay_4 (relay)	rtsp://192.168.10.106/ONV...	[51] 中継を開始しました。	

2 ▼ ページ目を表示 (3 ページ中) [最初のページ | 前の10件 | 次の10件 | 最後のページ]

© 2014 MEDIAEDGE Corporation

中継状態、エラーの発生などのログを表示します。

III. Appendix

III-1. 仕様


■ III-1-1. ハードウェア仕様

標準構成

接続端子		
有線 LAN	形式	100Base-TX、1000Base-T Ethernet／IEEE802.3 フレーム形式に準拠 オートネゴシエーション対応 フルデュプレックス対応
	端子	RJ45 モジュラーコネクタ ×2（LAN2 のみを使用）
ディスプレイ出力	HDMI	HDMI Ver.1.4a 準拠 ×1
	Display Port	Display Port 1.2 ×2
USB ポート	形式	USB 3.0x2、USB 2.0x1 準拠
	端子	USB Type A
定格		
電源電圧	AC アダプター	入力: AC 100V～240V (50Hz/60Hz) 出力: DC 12V 5.0A (max)
	本体	入力: DC 12V 5.0A (max)
	最大消費電力	通常動作時: 60W
温度条件	動作温度範囲	0～45℃（結露なきこと）
動作姿勢	水平	
その他		
外形寸法	175(W)×119.3(D)×32.1(H) mm（端子、突起物、ゴム足含まず）	
質量	約 1.2kg（AC アダプターを除く）	

■ III-1-2. 外観、サイズ

ME-IPTR2 本体



※ 本体サイズに加えて上面に 50mm、背面に 50mm 以上空間を空けて設置してください。