

MEDIAEDGE Encoder

K1000S / K1000H

簡易説明書



2023 年 6 月 23 日 第 2.0 版 ファームウェア 4.6.2421 以降 Copyright (C) 2020 -2023MEDIAEDGE 株式会社

製品の仕様は予告なく変更する場合や取扱を中止する場合がございますのでご了承願います

内容

I. はじめに	. 2
I-1. ご使用前に	2
■ I-1-1. パッケージ内容の確認	2
■ I-1-2. 製品登録	2
■ I-1-3. 本製品の設定に必要な資料とドライバーの入手先	2
II. MEDIAEDGE Encoder K1000 について	3
II-1. 概要と特長、対応機器	3
■ II-1-1. MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000Hの概要	3
■ II-1-2. MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000Hの特長	3
II-2. K1000S/K1000H の各部の名称と機能	4
■ II-2-1. Encoder K1000S/K1000Hの前面部(写真は K1000H ですが、製品名以外共通)	4
■ II-2-2. Encoder K1000Sの背面部	4
■ II-2-3. Encoder K1000Hの背面部	5
II-3. 機器の接続と設定	6
■ II-3-1. LAN で簡易管理サービスより提供される常設 IP アドレス (192.168.1.168)に接続.	6
■ II-3-2. USB で 10.10.10.10 に接続 WEB	7
■ II-3-3. USB 接続で DHCP にて割り当てられた IP アドレスを確認し接続	8
■ II-3-4. IP アドレスを見失った場合	9
II-4. 接続確認	9
■ II-4-1. VLC を使った rtsp 通信での接続確認	9
■ II-4-2. VLCを使った SRT 通信での接続確認	10
II-5. WEB コンソールによる設定項目	11
■ II-5-1. 設定メニューの全体構成	11
■ II-5-2. 各設定メニューの説明	12
II-6. 仕様 ²	13
■ II-6-1. ハードウェア仕様	13
■ II-6-2. 寸法	14
II-7. 保証	15
■ II-7-1. 保証規定	15

I. はじめに

Encoder K1000S / K1000H をご購入いただきありがとうございます。 機器のご使用やセットアップ前に ご確認していただきたい事項について説明します。

I-1. ご使用前に

■ I-1-1. パッケージ内容の確認

MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000Hのパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してく ださい。製品の梱包には万全を期しておりますが、不足しているものがございましたら、ご購入いただきました販売 店もしくは下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

メディアエッジ株式会社 カスタマーサポート TEL:078-265-1552 FAX:078-265-1550 Mail:support@mediaedge.co.jp (月曜~金曜 10:00~12:00、13:00~17:00 ※祝日および当社指定休日を除く)

MEDIAEDGE Encoder K1000S/ K1000H 同梱物

- Encoder K1000S または K1000H 本体×1
- AC アダプター×1
- 簡易操作説明書/保証規定(本書)×1 ※取扱説明書は当社ホームページからダウンロードできます。

■ I-1-2. 製品登録

製品の保証、およびテクニカルサポートなどのサービスをお受けいただくために製品の登録をお願い致します。下 記ページにアクセスいただき、製品銘板に記載されているシリアルナンバー(S/N)を利用してユーザー登録をお 願いします。 <u>http://www.mediaedge.co.jp/enq/u-reg.html</u>

■ I-1-3. 本製品の設定に必要な資料とドライバーの入手先

www.mediaedge.co.jp の MEDIAEDGE Encoder K1000 製品ページにてダウンロード願います MEDIAEDGE Encoder K1000S / K100H 取扱説明書 MEDIAEDGE Encoder K1000 シリーズ専用 USBドライバー

II. MEDIAEDGE Encoder K1000 について

この章では、MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000Hの概要や各部の機能について説明します。

II-1. 概要と特長、対応機器

■ II-1-1. MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000Hの概要

本製品はカメラや映像機器から入力(SDI 又は HDMI)した映像データを H.264 フォーマットへ 音声データを AAC フォーマットに圧縮して、ネットワーク経由での伝送を可能にするビデオエンコーダです。 新世代の伝送プロトコルである SRT にも対応し、通信の暗号化やパケットロス時の再送等、セキュアで 安定した通信を提供します

■ II-1-2. MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000H の特長

● 40Mbps の高ビットレートに対応し、高画質で低遅延の映像伝送が可能です。 また、低いビット レートにおいても、画質を損なうことなく伝送可能です。

ダイナミックノイズリダクションや様々な高画質化処理技術を採用した高性能チップセットにより 1Mbps@720p, 1.5Mbps@1080p といった低いビットレートにおいても高画質を提供します。 また 先進的なビデオバッファリング技術により低遅延で安定したエンコードを実現しました。 ビットレートの調 整幅は 64kbit/s~40Mbit/s です。

● 強力なエンコード機能、複数のストリーム出力、カスタマイズ可能なオーバーレイ

広範囲のビットレート設定 (64kbit/s to 40Mbit/s)、複数ストリームの同時出力をサポート,メイン ストリームの最大解像度は1080p60Hz,サブストリームの最大解像度は最大 720p60Hz です。テキ スト (日本語対応) や時計、グラフィックデータをエンコード画面に任意の位置、サイズでオーバーレイ することができます。

● 59.94i (インターレース)信号の入力に対応

カメラや映像機器で一般的に使用される 1080i59.94Hz,480i59.94Hz の信号を入力できます。 エンコードストリームはプログレッシブ形式に変換されます。 1080i59.94Hz⇒1080p59.94Hz、480i59.94Hz⇒480p59.94Hz

II-2. K1000S/K1000H の各部の名称と機能

■ II-2-1. Encoder K1000S/K1000H の前面部(写真は K1000H ですが、製品名以外共通)



1	USB 端子	USB メモリや USB シリアル変換アダプター等を接続します。		
2	マイクロSDカード挿入口	マイクロ SD カードを挿入します。(将来の拡張用)		
3	電源スイッチ	電源 ON/OFF のスイッチです。		
	リセットフィッチ	機器のリセットスイッチです。 電源 On 状態で長押し(5 秒以上)すると工		
4	ባርሳኮአባሳታ	場出荷時状態に設定されます。		

■ II-2-2. Encoder K1000Sの背面部



①電源端子	付属の AC アダプターを接続します。
②Mini USB 端子	USB によるログインに使用します。 (専用ドライバーのインストールが必要)
③オーディオ出力	3.5 mmステレオ端子です。(将来の拡張用)
④オーディオ入力	3.5 mmステレオ端子です。
⑤SDI 入力	SDI 入力端子です。
⑥SDI ループ出力	SDI ループ出力端子です。 (電源を切ると出力は出ません)

⑦イーサネット	Ethernet ケーブル端子です。 (100BASE-T)			
	名称	色	状態	説明
	5	+	点灯	電源 ON
	Power	月	消灯	電源 OFF
	Signal		点灯	SDI/HDMI 入力あり
⑧LED インジケータ		緑		
			消灯	SDI/HDMI 入力なし
		緑	点灯	起動中
	Run		点滅	正常動作中
			消灯	動作異常

■ II-2-3. Encoder K1000H の背面部



①電源端子	付属の AC アダプターを接続します。				
②Mini USB 端子	USB によるログインに使用します。 (専用ドライバーのインストールが必要)				
③オーディオ出力	3.5 mmステレオ	端子で	す。(将来の	D拡張用)	
④オーディオ入力	3.5 mmステレオ	端子で	す。		
⑤HDMI ループ出力	HDMI ループ出	力端	子です。(電	源を切ると出力は出ません)	
⑥HDMI 入力	HDMI 入力端	子です。	0		
⑦イーサネット	Ethernet ケー	ブル端	子です。 (10	0BASE-T)	
	名称	色	状態	説明	
	Power	青	点灯	電源 ON	
			消灯	電源 OFF	
			点灯	HDMI 入力あり	
⑧LED インジケータ	Signal	緑			
			消灯	HDMI 入力なし	
			点灯	起動中	
	Run	緑	点滅	正常動作中	
			消灯	動作停止	

本機に接続する方法

1)LAN で簡易管理サービスより提供される 常設 IP アドレス(192.168.1.168)に接続

2)PC の USB と本機の miniUSB を USB ケーブルで接続し 10.10.10.10 に接続

・PC に MEDIAEDGE Encoder K1000 シリーズ専 USB ドライバーをインストールする必要があります ・miniUSB ケーブルは同梱しておりませんので別途お買い求め願います

3)上記の USB 接続で DHCP にて割り当てられた IP アドレスを確認し、LAN から接続

4)Onvif 対応アプリケーションからの接続

工場出荷時の IP アドレス (電源 ON の状態でリセットボタンを 5 秒押すとこの状態になります)

ネットワークマネージャー:	IP アドレスの取得	DHCP による自動取得		
		(手動設)	定で固定	E IP アドレスを取得できます)
簡易管理サービス:	常設 IP アドレス	有効	(無効に	こできます)
	常設 IP アドレス	192.16	8.1.16	8 (変更できます)
	サブネットマスク	255.25	5.255.0	0
USB 接続による IP アドレス:		10.10.1	0.10	(USB 経由でのみアクセスできます)

■ II-3-1. LAN で簡易管理サービスより提供される常設 IP アドレス (192.168.1.168) に接続

1、機器の接続



(注) K1000SとK1000Hでは映像入力端子とループバック端子が内部基板の都合で逆になっています。

2、ログインとネットワーク設定

下記手順で PC から本機にログインして設定/操作メニューにアクセスします。

- 1、本機 K1000 を起動します。
- 2、 PCのIPアドレスをK1000と同一ネットワーク内になるように192.168.1.*(*は任意)に設定します。

1 ンターネット フロトコル ハーション 4 (ICP/IPv4)の, 全般	JU/77 X	3 192.168.1.168	× +	
ネットワークでこの環秘がサポートされている場合 をます。サポートされていない場合は、ネットワーク ください、 ○ IP アドレスを自動的に取得する(O) ● 次の IP アドレスを使う(S): IP アドレス(I): 「 プオットマスク(U): デフォルトゲートウェイ(D): ○ DNS サーパーのアドレスを自動的に取得す	は、IP ジェを自動的に取得することがで 管理者に適切な IP ジェを開い合わせて 192 - 168 - 1 - 2 255 - 255 - 255 - 0 3(8)	← → C ③ 192	.168.1.168	ログイン http://192.168.1.168 このサイトへ加接続ではブライパシーが保護されません ユーザー名 admin パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): ● 次の DNS サーバー(P): ● 代替 DNS サーバー(A): 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

- 3 、 PC のブラウザを起動し、URL 入力欄 に 192.168.1.168 または http://192.168.1.168 を入 力します。 IE ブラウザは使用できません。Chrome 系の EDGE や Chrome ブラウザをご使用願いま す
- 4、 ログインダイアログからユーザー名、パスワードを入力します。 工場出荷時のユーザー名は admin、パスワードは admin です。

常設 IP アドレスはデフォルトで 192.168.1.168 が使用可能な状態になっています。 ネットワーク上での重複が予想される場合は無効にするか別のアドレスに変更してください。

デフォルトゲートウェイが設定されたネットワークで、自分以外のネットワーク上に常設 IP アドレスと同じサブネット(192.168.1.0/24)が使用されている場合、そのサブネット上にあるサーバー等と通信ができなくなります。この場合は常設 IP アドレスを無効にしてください。特に NTP、DNS、ストリーミング先アドレスに 192.168.1.0/24 を使用する場合はご注意ください。

■ II-3-2. USBで 10.10.10.10 に接続

1、機器の接続

K1000と Windows PCを USB ケーブルで接続し、Windows PC に専用 USB ドライバーをインストー する必要があります。専用 USB ドライバーの入手は当社 HP からダウンロードしてください。(I-1-2 を参照)



2、準備

K1000S を起動し、MiniUSB 端子と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャーでポート(COM と LPT)を確認すると「USB シリアルデバイス」が追加されています。次に「USB シリアルデバイス」を右クリックし てドライバーの更新を選択し、先にダウンロードした専用 USB ドライバーに変更します。変更完了後、PC を再 起動すると、ネットワークアダプタに「USB Ethernet/RNDIS Gadget」が追加されているのが確認できます。 コントロールパネル⇒ネットワークとインターネット⇒ネットネットワーク接続画面で USB Ethernet/RNDIS Gadget が識別されていないネットワークと表示されていれば準備 OK です。



3、ログインとネットワーク設定

下記手順で PC から本機にログインして設定/操作メニューにアクセスします。

- 1、PCのブラウザを起動し、URL入力欄 に10.10.10.10または http://10.10.10.0を入力します。
- 2、ログインダイアログからユーザー名、パスワードを入力します。 工場出荷時のユーザー名は admin、パスワードは admin です。
- 3、USBで接続できない場合

ネットワーク接続画面にUSB Ethernet/RNDIS Gadget が表示されているかどうか確認してください。 認識に時間がかかる場合があります

どうしても認識できない場合は USB ケーブルの抜き差し、Web ブラウザの再立ち上げや、本機の電源の Off On を行います。 ネットワークの接続画面に USB Ethernet/RNDIS Gadget が識別されていな いネットワークと表示されると OK です。

デフォルトゲートウェイが設定されたネットワークで、自分以外のネットワーク上に USB 仮想ネットワーク IP アド レスと同じサブネット(10.10.10.0/24)が使用されている場合、そのサブネット上にあるサーバー等と通信 ができなくなります。この場合は USB 仮想ネットワーク接続を無効にしてください。 特に NTP、DNS、ストリー ミング先アドレスに 10.10.10.0/24 を使用する場合はご注意ください。

■ II-3-3. USB 接続で DHCP にて割り当てられた IP アドレスを確認し LAN から接続

WEB コンソールのネットワークとサービス⇒ネットワークマネージャーで IP アドレスを確認し同じネットワーク から接続できます。

■ II-3-4. IP アドレスを見失った場合

USB による 10.10.10.10 への接続で現在設定されている IP アドレスを確認できます。

電源を On にしてリセットスイッチを先の細いピン等で 5 秒以上長押しすると、設定が全て工場出荷時状になり、デフォルト状態になり DHCP による IP アドレス取得、簡易管理サービスによる常設 IP アドレス (192.168.1.168) が有効になります。

II-4. 接続確認

■ II-4-1. VLC を使った rtsp 通信での接続確認

フリーソフトの VLC を使って rtsp 通信での接続確認をする手順を説明します。

- 1、PC をインターネットに接続し、下記オフィシャルサイトから VLC のインストーラをダウンロードします。
 - (VLC は 3.0.11 以降のものをご使用願います。) https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html

インストーラをクリックして手順に従い VLC をインストールします。 VLC を起動します。



- 2、K1000を起動してネットワークに接続し、入力端子に映像を流します。
- 3、K1000と同じセグメントに VLC をインストールした PC を接続します。
- 4、K1000の設定画面にログインします。 ※Ⅱ-3-1を参照
- 5、K1000の「エンコード/ストリーム」メニュー →「エンコード/ストリーム設定」をクリックし、 表示ページの H.264 メインストリーム項目にある RTSP の右横に表示された URL をメモします。
- 6、VLC の「ファイル」メニュー → 「ネットワークストリームを開く」を選択します。
- 7、メディアを開くの、ネットワークの設定画面が表示されますので、上記 4. でメモした URL を入力し、 右下の [再生] ボタンを押します。
- 8、VLCの再生画面に K1000の入力映像が表示されれば OK です。



■ II-4-2. VLC を使った SRT 通信での接続確認

SRT(Secure Reliable Transport)通信プロトコルはカナダの Haivision 社が開発したオープンソースの ビデオ伝送技術で、次世代映像伝送プロトコルとして期待されており、本機の特徴機能でもあります。

手順1~4は前に記載した rtsp による接続確認の手順と同じです。

5、K1000の「エンコード/ストリーム」メニュー →「エンコード/ストリーム設定」をクリックし、 表示ページの H.264 メインストリーム項目にある RTSP の下の「<u>設定を追加する</u>」を クリックします。 ストリームサービスの追加画面で SRT-TS を選択し、OK ボタンを押します。

ストリームサービスの追加			×
ストリームサービス :	SRT-TS SRT-TS RTMP HLS TS-UDP	~	ОК

6、SRT-TS ストリームの操作ラインが表示されますので、右端の マークをクリックしてパラメータの設定画 面を表示し、SRT サービスを使用する:「使用する」、ハンドシェークモード:「LISTNER」、ポート: 「1025~65535」の範囲を入力」して保存してください。

プライマリストリーム	SRT-TS パラメータ
SRTサービスを使用する	使用する ~
ハンドシェークモード	LISTNER
ポート	1025 (1025-65536の数値を入力してください)
遅延(ms)	125 (0-5000の数値を入力してください)
追加設定項目	表示しない
	保存戻る

Page 10

- 7、SRT-TSの下のスタートを押すと、SRTのストリームの送信準備が完了します。
- 8、VLCのネットワーク設定画面の URL に srt://エンコーダ IP アドレス:設定したポート番号/を入力して 右下の[再生]ボタンを押します。(記入例) srt://192.168.1.168:1025/
- 9、VLCの再生画面に K1000の入力映像が表示されれば OK です。



II-5. WEB コンソールによる設定項目

■ II-5-1. 設定メニューの全体構成

MEDIAEDGE Encoder K1000S/K1000H の設定メニュー構成は次の通りです



■ II-5-2. 各設定メニューの説明

>	上部メニュー			
		本機の現在のステータスの確	筆認ができます。	
1	4 ¹⁰ × 1 ¹⁰ 10	また[基本設定]、[音声、映像調整]、[エンコード/ストリーム]、[ネットワーク		
	タッシュホート	ストレージ(NAS)]、[オーバーレイ]、[ネットワークとサービス]、[クイックリセッ		
		ト]、[ログとデバッグ]、[再起	動]ページへのリンクがあり各種設定が可能です。	
2	ユーザーと権限	[ユーザー管理]、[ロール(役	ぎ割)と権限]ページへのリンクが選択できます。	
3	プリセット	[プリセットに保存]、[プリセッ	トを読み出し]ページへのリンクが選択できます。	
<u>ب</u> ح	ダッシュボード			
		パスワードの変更	WEB ログインパスワードを変更します。	
		地域と時間	地域の日付と時刻の設定を行います。	
			設定済みの全てパラメータを初期化し工場出	
(4)	基本設定	上場出何の設定に戻9	荷時の設定に戻します。	
		ファームウェアの更新	ファームウェアの更新を行います。	
		自動再起動	自動的に再起動を行う設定をします。	
		映像入力の調整	映像入力についての設定を行います。	
	立主 呐伤雨雨	フロンドエンドプロセッサ調	画面の切り出し解像度、フレームレート変換、	
(5)	音戸、映像調整 	整	回転、反転などを設定します。	
		音声入力の選択と調整	音声入力ポートとゲインの設定を行います。	
		音声エンコード設定	音声のエンコードパラメタの設定を行います。	
6	エンコード/ストリーム		メインストリームのエンコードパラメタの設定やモー	
		エンコート/ストリーム設定	ション JPEG スナップの設定を行います。	
	ネットワークストレージ	「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」		
\bigcirc	(NAS)	荷木の拡張用で9。		
		ませの答理	メイン/サブストリームのオーバーレイ設定を行い	
		糸材の目生	ます。	
8	オーバーレイ	オーハーレイ	両海の笠田	オーバーレイ用の画像ファイルの設定を行いま
		画像の自理	す。	
		ホスト名設定	ホスト名を設定します。	
		ネットワークマネージャー	DHCP/IP アドレスの設定を行います。	
		662答理サービフ	ネットワークマネージャーで設定した IP アドレスと	
			は別の常設 IP アドレスの設定を行います。	
9	ネットワークとサービス		WEB サービスのポート番号や HTTPS ポート番	
		WEB J-CX	号の変更を行います。	
		Onvif サービス	Onvif 通信用の設定を行います。	
			ARPの自動解決ができないネットワーク環境の	
		ARP 解析	ために、IPとMACアドレスを追加設定します。	
10	クイックリセット	エンコード配信を停止してシステムの設定の更新を行います。		
		Log ファイル(コーデック、ストリーミング、Web、ボタン/LED/表示、カーネル、		
(11)	ロクとテハック 	履歴ログ、現在のログ)をダウンロードします。		

(12)	再起動	デバイスの再起動を行います。		
	> ユーザー権限と設定メニュー			
13	ユーザー管理	機器の設定が可能なユーザーの登録ができます。		
(14)	ロール(役割)と権限	 ロール(役割)名が登録できます。		
\succ	> プリセットの設定メニュー			
(15)	プリセットに保存	現在設定されているエンコード設定、音声設定、音声設定の値をプリセットと して本体に保存できます。		
(16)	プリセットを読み出し	プリセット保存したパラメータを現在の設定として再セットアップします。		

II-6. **仕様**

■ II-6-1. ハードウェア仕様

MEDIAEDGE Encoder K1000S / K1000H

入力	SDI (K1000S)、 HDMI (K1000H)		
ネットワーク	RJ-45 Ethernet 100BASE-T		
伝送プロトコル	RTSP, TS-UDP, SRT-TS, HLS, RTMP		
	1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz		
ビデオ入力解像度	1920x1080i 50/59.94/60Hz		
(K1000S SDI)	1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz		
	720x576i 50Hz/720x480i 59.94Hz		
	1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz		
ビデオ入力解像度	1920x1080i 50/59.94/60Hz		
(K1000H HDMI)	1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz		
	720x576i 50Hz/ 720x480i 59.94Hz		
	1280x1024p 60Hz/ 1024x768p 60Hz/ 800x600p 60Hz		
入力信号(上記)はフ	」信号(上記)はフロントエンドプロセッサ(下記)に入力されます		
	● ビデオ入力解像度をそのまま使用(無変換)		
	インターレースはプログレッシブに変換されます。1080i60 ⇒1080p60		
フロントエンドプロセッサ	● 下記の解像度に変換		
出力解像度	1920x1080p 25/30/50/59.94/60Hz		
	1280x720p 25/30/50/60Hz		
	1440x900p 60Hz / 1280x1024p 60Hz		
	1026x768p 60Hz / 640x480p 60Hz		
	※フロントエンドプロセッサで任意の位置を切り出し拡大できます		
フロントエンドプロセッサの	出力(上記)がエンコーダ(下記)に入力されます		
	● 元のサイズ(フロントエンドプロセッサの出力を使用)		
エンコード	● 下記の解像度に変換		
解像度	1920x1080/ 1280x720/ 1024x576		
	960x540/ 854x600/ 800x480/ 720x576/ 720x480		

	● FULL: フロントエンドプロセッサのフレームレートをそのまま使用
エンコード	● HALF: フロントエンドプロセッサのフレームレートが50Hz以上の場合、半分に
フレームレート	変換
	● カスタム: 任意のフレームレート (1~60) に変換
ビデオエンコード	H.264/ AVC High/ Main/ Baseline profile (up to Level 5.1)
	Motion-JPEG
オーディオエンコード	AAC/G.711
入出力処理遅延	約 150ms
画像、テキストオーバー	任意の日本語テキストや画像を画面にオーバーレイ、表示位置やサイズを調整可能
レイ	
設定環境	Web ブラウザより設定 (Chrome を推薦)
供給電源/消費電力	DC 12V 1A (AC アダプター) / 4W ,AC 側 最大 10W
外形寸法	125(W) x 89(D) x 28(H) mm (端子、突起物含まず)
質量	380g (AC アダプター含まず)
動作温度範囲	-0℃~40℃
動作湿度範囲	20~85%RH (結露しないこと)

■ II-6-2. 寸法

> K1000S



≻ K1000H



➢ AC アダプター



II-7. **保証**

■ II-7-1. 保証規定

- 1. 本保証規定は、取扱説明書等に記載された使用方法や注意事項に従った、正常な使用状態のもとで 保証期間内に万一故障が発生した場合の無償修理をお約束するものです。
- 2. 保証期間は、弊社出荷日の翌々月1日を起算日として通常1年間となります。5年保証製品など、保 証期間を別途定めているものについては、その期間を保証期間とします。保証期間の開始日、終了日は、 ユーザー登録ページにてユーザー登録を行うことでダウンロードできる保証書に記載されています。
- 3. 次にあげる項目のみに限りませんが、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - i. 保証書のご呈示がない場合。
 - ii. 保証書に記載されたシリアルナンバーや製品名、保証期間などの字句の不当な書き換えが行われた と考えらえる場合。
 - iii. 取扱説明書等に記載された使用方法又は注意事項に反するお取り扱いが認められた場合。
 - iv. 台風、水害、地震、落雷などの自然災害及びその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損 や故障、水没、紛失、盗難などの場合。
 - v. お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取り扱いが 不適当なため生じた破損や故障、水没、紛失、盗難などの場合。
 - vi. 正常な使用状態であっても消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化した場合。
 - vii. 本製品に接続された他の機器が原因で生じた故障及び損害の場合。
- 4. 修理によって交換された故障部品や故障製品の所有権は当社に帰属するものとします。
- 5. 本保証書は国内においてのみ有効です。

ユーザー登録や製品保守に関する情報は下記をご覧願います

https://www.mediaedge.co.jp/support/warranty/mediaedge-seihinhoshu/