VPUC-SH1STD

12G-SDI to HDMI 2.0 コンバータ

《4K 60p 対応スタンダードモデル>》

一 取扱説明書 —







■健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタおよびテレビ 画面に表示される強い光の刺激や占滅によっ て、体に異常を感じる方がいます。本製品の運 用にあたっては、十分留意してください



🚫 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因とな ります。コードの上に重いものをのせたり、熱器具 に近づけたりしないでください。また、コードを 折り曲げたり、加工したりしないでください。 電源コードを抜くときは、プラグ部分を持ってください 電源コードが痛んだら、使用を中止し、お買い 上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポー トまで交換をご依頼ください。



ケースのフタを開けたり改造したりすると、感電や 火災の原因となります。 内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしく は、当社カスタマーサポートまでご依頼ください。

(n)ほこりや湿気の多い場所では使用しない

ほこりや湿気は、ショートの原因となり、発熱、火災 や感電の原因となります。

🚫 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。 万一. 水や異物が入った場合は、雷源コードをコン セントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、 当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

(\mathcal{N}) 直射日光の当たる場所に置かない

日光のあたる場所や熱器具のそばに置かないで ください。火災や製品の故障の原因となります。

煙が出たらプラグを抜く

本製品を使用中に万が一、煙が出る、異臭がする などの問題が発生した場合には、直ちに使用を中 止し、コンセントからプラグを抜いてください。 煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用を継 続すると、火災や製品の故障の原因となります。 異常が発生したら、本体の電源を切り、電源コード をコンセントから抜いて、煙が消えたのを確認して から、お買い上げの販売店もしくは当社カスタ マーサポートまでご連絡ください。

0 破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、カバーを破損したりした場合 そのまま使用しないでください。火災や製品の故障 の原因となります。

製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コー ドをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もし くは当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意いただきたい事柄について説明しています。 ご使用方法や、この内容について不明な点、疑問点等がございましたら、MEDIAEDGE株式 会社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

MEDIAEDGE株式会社カスタマーサポート TEL: 078-265-1552 FAX: 078-265-1550 月曜~金曜:10:00~12:00、13:00~17:00 ※土日祝日 および 当社指定休日をのぞく

ご注意

禁止します。

ことがあります。

連絡ください

のとします。

商標です。

たは登録商標です。

1. 本書の一部または全部を無断で複製することを

2. 本書の内容や仕様は将来予告なしに変更する

3. 本書は内容について万全を期して作成いたし

4. 運用した結果については、3項にかかわらず

責任を負いかねますので、ご了承ください。

5. ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用 において発生した逸失利益を含む特別、付随

6. 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュ

ンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。

7. MEDIAEDGEはMEDIAEDGE株式会社の登録

8. HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition

Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing

-Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

コーポレーションの登録商標です。また、その他 の商品名やそれに類するものは各社の商標ま

的、または派生的損害に対するいかなる請求が

あったとしても、当社はその責任を負わないも

アル、その他添付物を含めたすべての関連製品

に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコ

ましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど

お気付きのことがございましたら、当社までご

安全にお使いいただくために

本製品を正しくお使いいただくために 次のような表示をしています。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を追う おそれのある内容を示しています。



取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を 損傷するおそれのある内容を示しています。



() はしてはいけない行為を示しています。

したければならない行為を示しています。
9. Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト・

表記について

1\注意

✓ 不安定な台の上や傾いたところに置かな

✓ 電源コードやケーブル類は整理して配置し

✓ 風通しの悪い場所や布などで覆った状態

✓ お手入れの際には、電源ケーブルをコンセン

ままだと、感電や故障の原因となります。

✓ お手入れの際、シンナーなどの揮発性の溶

剤は使用しないでください。

トから抜いてください。コンセントに接続した

で使用しないでください。通風口がふさが

れると内部に熱がこもって、火災や製品の

の故障の原因となります。

故障の原因となります。

お手入れについて

いでください。落下するおそれがあり、けが

をしたり、製品が故障したりする原因となり

てください。足を引っかけると、けがや製品

設置について

ます。

■ 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。 ■ 説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写真が異なる場合があります。

- 2 -

個人情報の取り扱いについて

当社では、お客様の個人情報は原則として下記 の目的以外では使用いたしません。

- 1. ご利用の製品のサポートの実施 2. 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品 開発、サービス向上を目的としたアンケート の実施
- ※ 調査結果につきましては、お客様の個人情報 を含まない形で当社のビジネスパートナーに 参考資料として提供することがあります。
- 3. 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効 性の確認
- 4. ソフトウェアのバージョンアップや新製品の 案内等の情報提供
- 5. 懸賞企画等で当選された方への賞品の発送
- 事前にお客様のご了承を得た上で、上記以外 の目的で使用させていただく場合があります。
 - 当社ではお客様の個人情報を適切に管理し、 特段の事情が無い限りお客様の承諾無く第三 者に開示・提供することはございません。
 - ※お客様の個人情報の取り扱いに関するお 問い合わせ、ご意見がございましたら、 https://www.mediaedge.co.ipよりご連絡ください。
- ✓ 長期間使用しないときは、電源ケーブルを コンセントから外してください。

本機の保証期間は3年間です。

- 保証をお受けいただくには、ユーザー登録を行っていただく必要があります。
- ユーザー登録を行っていただくと、保証書がダウンロードできます。
- 保証期間の開始日は、当社出荷日を起点に翌々月1日より3年間となります。
- 取扱説明書に記載の注意事項や使用方法に反した使用方法による故障に関しては保証できません。

保証規定

● 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。本機を日本国以外で使用した際の故障に関して は保証できません。

ユーザー登録方法



パソコンやスマートフォンなどから登録サイトにアクセスし ていただき、製品のシリアルナンバーを入力してください。

https://www.mediaedge.co.jp/enq/u-reg.html

シリアルナンバーは、製品またはパッケージに貼付されています。MEから始ま る10桁のシリアルナンバーを入力してください。



上記サンプルの場合「ME22XX1234」が入力いただくシリアルナンバーになります。

- 5 -

● 特徴

HDRに対応

・HDMI 出力の Dynamic Range and Mastering InfoFrame の情報を任意に設定可能で、HDR 設定をユーザがマニュアルで設定できます。 ・HDR フォーマットマッピング変換には非対応 LUT の適応非対応)

HDMI2.0 ケーブル長

・HDMI2.0(18Gbps) 対応ケーブルにて 5m まで対応

FAN搭載

・風冷用の FANを搭載し、動作温度範囲内での安定動作を保証 ・取り外し交換可能な FANモジュール(保守用交換 FANモジュール販売)

HDMI信号はHDMI2.0bのDeepColor対応

・SDI信号が10bit精度のため内部は10bitで処理されます

BNCコネクタにはヒロセ電機製 BNC75シリーズ 12G-SDI対応レセプタク ルを採用

最大 8ch の 48kHz オーディオに対応

12V ACアダプタ給電

・ねじ止め式 AC アダプタによる安定給電(USB 給電には非対応)



※事前にデモ機での接続確認をお勧め致します。





- 7 -

となります。 ◇ ぬれた手で触らない

雷が鳴りだしたら使わない

ぬれた手で雷源ケーブルのプラグや、コネクタに 触れないでください。感雷の原因となります。

本体やプラグには触れないでください。感電の原因

June 2. 2023



VPUC-SH1STD には以下のものが含まれています。

- ・取扱説明書 × 1
- ・専用ACアダプタ(日本国内仕様)×1
- ・VPUC-SH1STD 本体 × 1
- ・HDMIケーブルクランプ×1

※ケーブル類は付属しませんので別途購入をお願い致します。

HDMIケーブルクランプ使用方法 ネジをゆるめて、クランプをはさみ、ネジ を締めて固定します。 クランプ本体とHDMIケーブルをバンド で固定します。



本機とほかの機器との推奨接続順序は以下のようになります。

- 1. 本機から付属のACアダプタを取り外します。
- 2. 本体のDIPスイッチにてご使用になる設定を選択します。BoxCenter Proで設定を 行う場合は、DIPSWをUSBモードとして、事前にBoxCenter Proで設定しておきます。 3. 出力先の機器を出力端子へ接続します。
- 4. 入力元と機器を入力端子へ接続します。 出力先、入力元の機器の電源を入れます。
- 6. 本機に付属ACアダプタのケーブルを接続します。



12G-SDIのHDMI2.0への変換に対応

12G-SDI (2160p59.94)をHDMI2.0(2160p59.94, 18Gbps)へ遅延なく変換

12G-SDI パススルー搭載

12G-SDI入力に別途SDI分配器が不要で、12G-SDIの分配が可能(モニタ、スイッチャへ接続など)

HDMI出力の簡易ダウンコンに対応

12G SDI / 6G SDI (2SI) 入力時に利用可能なフルHDのHDMI出力への簡易ダウンコン機能搭載 (2SI マッピングのグループ1のみ取り出し表示する機能です。フィルタなどの補間機能はありませ んので、飛ばされたピクセル/ラインは欠落します。) - 6 -



■フロントパネル

- ① ステータスLED:機器・信号の状態を表示します。
- ② ディップスイッチ:各種設定を行います。
- SDI 入力:変換するSDI 信号を入力します。



■リアパネル

- ① SDI入力信号のパススルー出力です。どちらのコネクタも同じ信号が 出力されます。
- ② HDMI出力:SDI信号から変換されたHDMI信号が出力されます。
- ③ USB Type-C:PCと接続してファームアップ・機器の設定に使用します。
- ④ 電源ジャック:付属のACアダプタを接続します。



■サイドパネル

① FANユニット:空冷用のFANユニットです。









① Control: USB コントロールモード

(UP: DIP スイッチモード / DOWN: USB コントロールモード)

Control: コントロールモード	DIPSW 1
ディップスイッチ制御モード	企
USB 制御モード	Ð

●DIPSW1をUSB制御モードに設定した場合

 本器の全ての設定をUSBから行うことが可能です。 ・DIPSW2~10の設定は使用されません

・設定内容は電源をOFFしても保持され、電源起動時に使用されます。

●DIPSW1をディップスイッチ制御モードに設定した場合

- DIPSW2~10の設定が即時に使用されます。
- ・DIPSW2~10にて設定可能な項目はUSBから設定できません。
- ・設定内容は電源をOFFしても保持されます。

★電源起動時にはDIPSW2~10の設定が優先して使用されます。 (USBによる設定データは保持されますがDIPSW2~10に相当する部分は使用されません)

- 9 -

din 1	
	LED投小

	POWER	12G (G) 6G (B)	3G ●	HD	
	1	2	3	4	
LED	名利	尓	表示内容		

	1	265151
1	Power	緑点灯:入力正常 青点灯:信号未検出
2	12G(G) / 6G(B)	緑点灯:12G-SDI 出力 青点灯:6G-SDI 出力
3	3G	緑点灯:3G-SDI 出力
(4)	HD	緑点灯:HD-SDI 出力
(1)~(4)		全I FD 青占滅: FAN エラー

●ユーティリティソフトウェア【Box Center】

本機器とPC をUSB 接続することで、入出力情報の表示等が可能となる、Windows アプリケー ションのフーティリティであるBoxCenter Proを用意しております。※BoxCenter ProはVideoPro 4K シリーズ専用です、従来のBoxCenter は対応しておりません。

弊社ホームページ(https://www.mediaedge.co.jp/support/download/)からダウンロードの上、 ご活用ください。

●対応動作環境

Windows 10 / Windows 11

●PCへのインストール方法

ダウンロードしたZip形式ファイルを同一フォルダに展開してください。 Box Center Pro.exeをダブルクリックするとユーティリティが起動します。

●PCとの接続方法

USB Type-C – USB Type A ケーブルを用意いただき、本機のUSB コネクタとPC のUSB コネク タを接続します。Windows HID 準拠ドライバを使用するため、初回接続時に自動でHID ドライバ により認識されます。

●使用時の留意事項

本ユーティリティは、複数のコンバータを接続して同時に制御することはできません。また従来の BoxCenter、Upload Firmware.exe などと同時に使用することもできません。

企

企

Ð

企

₽

Ð

企

企

Ð

DIPSW 10

企

Þ

6 Out 2 Cable Lengths

Short:SDI出力側で使用するケー

Long:SDI出力に使用するケーブル

ブルが数mの場合に使用します。

が数m以上の場合に使用します。

●ユーティリティソフトウェア【Box Center】

SDI スルー出力 2 の

ケーブル長設定

企

₽

Ð

企

Ð 企

₽

企

₽

企

DIPSW 9

企

Ð

DIPSW 2 DIPSW 3

DIPSW 4 DIPSW 5 企

DIPSW 6 DIPSW 7

●ユーティリティソフトウェア【Box Center】

・HDMI Out 4K to HD: SDI 4K入力の場合に、HDMI出力をF	HDにダウンコンバートし	て出力する設定です。
-Disable:ダウンコンバートしません。	Maa Aulo IER FWijhde IED Setting	Water Audio 101 17973pdate 1020
-Enable:ダウンコンバートします。	SDI Out 1 Cable Length:	HDMI Color Depth:
•Dual Stream Select: Dual Stream入力時のStream選択	Short 🔽	8
設定です。	SDI Out 2 Cable Length :	HDMI Output Range
- Stream1: Stream1が入力として選択されます。	Short 🔽	Full Range
- Stream2: Stream2が入力として選択されます。	DownScaling	
 HDMI Color Depth: HDMI出力のビット数の設定です。 	Disable	
8:8bitで出力されます。	Stream 1	
10:10bitで出力されます。(Deep Colorとなります)。		
	Paget Paget OK	Papel Papel Pagel
*HDI OULPUL Hange · HDI VIIII/J/J/HGD 設在の場合に、 「 ミスルビット」ここにたか市できます。※VOLC-山もの担合(北imit Pongo田空です	
里丁にLットレノンを変更できます。※「UDUTII」」の場合	·∂⊔milhangel≞i∖E (°9°	
- Full Range · RGB田/JをFull Rangeにしたい場合(0.102)	005)	
- Limit Kange · KGB田/JをLimit rangeにしたい場合(16t	10 235)	
Audio		Video Audio ICE EVEliptico ICE
・ビデオ出力の音声ミュート設定です。		Audio Mute :
OFF: 音声が通常通り出力されます。		OFF
ON:音声がミュートされます。レベルが0の状態で出力	されます。	SDI Input Audio Group :
 SDI Input Audio Group: SDI入力のAudioグループ選択設 	定です。	1 - 8 CH
1-8 CH: Audio Group 1,2 (1-8ch)を選択します。)		HDM Audio Channel:
9-16 CH: Audio Group 3,4 (9-16ch)を選択します。)		Auto
+HDMI Audio Channel:		
Auto:EDIDを読み取りチャネル数を聞けます。読み出せ	ない場合無音になります。	
2 CH: 2chオーディオで出力します。 4 CH: 4chオーラ	ディオで出力します。	
6CH: 6chオーディオで出力します。 8CH: 8chオーラ	ディオで出力します。	
	ちてんどうんち主干! ささ	Volue Audio HDN F/W Lydde EDD
・FIDITIE I I I I I I I I I I I I I I I I I I	りるルとフルを改小しより。 の桂根た主子 まま	HDR Enable : Disable
*EOTF-Fayload ID/こ合本れるEOTF()1ヘノレ1/Jノマ)	7月報で120/11しより。 ニーエオ	EOTF: SDR
· Calliul, Fayload ID/C 古み (のCalliul, 白火)の月前(2-2人)	100 90	Gamut: UHDTV
*HDR Enable: HDIVII田/ JV/Dynamic Range and Masteria a lafe France (UDD lafe France に取任)の左が同び会び	~±	
Mastering Informatile (HDR Informatile)の方法の の手用た何か	C 9 o	
Disable: HDR InioFrameの <u>単合</u> を無効		
Enable, HDR Inforrameの単宜を有効化	++++	
Auto、SDIハノJUPyaload IDUノ有無をもとに目動で設定。	されよ9。 +	
・EUIF、EUIF(デイスノレイカノマの規格の表示さればタ) ₀	Page 1 Page 2
Gamma SDR . Traditional gamma SDR Luminance Ran	ige	Mar Anto 199 Particular 19
Gamma HDK I raditional gamma HDK Luminance Rar	nge	
SIMPLE ST2084(PQ) SIMPLE ST2084/ITU R BT.2100 (*)	正義されてる	HDR Enable : Disable
Perceptual Quantization (PQ)		Gamet: DCLP3 D65
Hybrid Log Gamma ARIK STD 867/TTLI & BT 2100 777	素され (し)ろ	

Hybrid Log Gamma (HLG)

・Gamut: Wide Color Gamut (WCG)を選択します。(WCG:BT.709の規定より広いカラースペース DCI-P3 D65: 色域がDCI-P3で、白色点をD65としたもの(SMPTE EG 432-1:2010) BT2020: BT2100規格で定義されているPQ方式、HLG方式で採用されている ガマットの規格

User Define: ユーザ定義を使用します。パラメータは以下に入力します。

- 13 -

●仕 様

eo P ro	VPUC-SH1STE).	BorConier Pre	×
		HDMI OUT States to State Auto States SDI LOOP States of States	International Control Mode Control Mode USB Output Mode Auto Obtect VUV444 EC Baseos Auto	

(常にリクロックが掛かっています) ・FW Ver:マイコンファームウェアのバージョンが表示されます。 ・FPGA ver.: FPGA ファームウェア のバージョンが表示されます。 Fan Status: FAN の動作状態が表示されます。 Fan Sneed: FAN の回転速度が表示されます。 ・Refresh: Refresh ボタンを押すことで表示されている Information の情報が更新されます。 (解像度などは自動で更新されます)

Video

・Control Mode: DIPSW で選択されている設定モードが表示されます。 - Dip Switch: DIP SW モードです。 DIPSW での設定が優先されます。 BoxCenter Proからは変更できません。

② Output Mode: HDMI 出力ポートのモード設定

Output Mode: HDMI 出力ポートのモード設定

HDMI: 強制的にHDMI モードで出力します。

DVI: 強制的にDVI モードで出力します。

HDMI 出力のカラースペース設定

3 Output Color Mode

YCbCr 444 (YUV444)

YCbCr 422 (YUV422)

YCbCr422 (YUV420)

固定設定も行ってください。 4 EQ Bypass

5 Out 1 Cable Length

SDI スルー出力1の

Short:SDI出力側で使用するケー

ブルが数mの場合に使用します

Long:SDI出力に使用するケーブル

なし (常時UPにしてお使いください)

・BoxCenter Pro Ver.: BoxCenter Pro のバージョンが

SDIIN:SDI入力信号の解像度、フレームレート、

カラーフォーマット、HDRタイプが表示されます。

・HDMI OUT:SDI入力から変換されたHDMI出力信号

SDI LOOP : SDI入力信号のループスルー出力です。

が数m以上の場合に使用します。

ケーブル長設定

7 Reserverd

Reserved

Information

表示されます。

の解像度等が表示されます。

なし

Disable:イコライザを使用します。

Enable:イコライザを使用しません。

RGB (RGB444)

オートモード:出力先のEDID 情報を読み自動で判断します。

SDI 入力イコライザの設定入力イコライザの設定

Auto: ケーブル長によりイコライザのオン・オフを自動で判断

※Output ModeをHDMIとした場合もAudio channel確認のためEDIDを読み出します。完全に EDIDの通信をさせない場合は、BoxCenter ProのHDMI Audio Channelにてチャネル数の

※Check field信号など特殊な信号を使用する場合は設定をDisableとしてお試しください。

- 10 -

DIPSW 8

企

₽

- USB: USB モードです。BoxCenter Pro での設定が優先されます。
- ・HDMI Output Mode: HDMIループ出力のHDMI/DM出力モードの選択です。 - Auto: 接続先にEDIDを読みHDMI/DVIモードを自動選択します。
- Disable: HDMIモードで出力します。
- -DVI: DVIモードで出力します。(Infoframe、音はありません) ※この設定じもAudio Channelの確認のためEDID通信が動きます、止める場合はHDMI Audio Channelを
- Autoではなく固定に設定してください。
- ・HDMI Output Color: HDMI出力のカラースペースの設定です。 -YUV422:YUV422で出力されます。 -YUV444:YUV444で出力されます。
- -RGB444:RGB444で出力されます。 SDIIN EQ Bypass: SDI入力のイコライザの設定です。

-Auto:検出されたケーブル長によってイコライザを制御します。

-Disable: イコライザをバイパスします。 -Enable: イコライザを有効にします。

- ※Check field信号など特殊な信号の場合はDisableをお試しください。 ・SDI Out0 Cable Length: SDI LOOP Out 1の駆動能力設定です。
- -Short: ケーブル長が数メートルを超える場合、受信側で信号が途切れる場合等ご設定ください。 -Long: ケーブル長が数メートル以下、EYE 測定時にエラーが出る場合はこちらを設定ください。
- ・SDI Out1 Cable Length: SDI LOOP Out 2の駆動能力設定です。 -Short:ケーブル長が数メートルを超える場合、受信側で信号が途切れる場合等ご設定ください。 -Long:ケーブル長が数メートル以下、EYE測定時にエラーが出る場合はこちらを設定ください。
 - 12 -

SDI入力

SDIスルー出力

オーディオ入力

オーディオ出力

推奨最大SDIケーブル長

入出力遅延

入力端子

出力端子

USBコネクタ

DIPスイッチ

RoHS/RoHS2

電源(ACアダプタ給電)

電源(USB給電)

動作温湿度範囲

保存温湿度範囲

最大消費電力

FAN

ケース

寸法

重量

HDMI出力

HDR





W: 210mm x D: 76mm x H: 36mm (ブラケット含む、コネクタ含まず、ブラケット着脱不可)

ACアダプタ:AC100~240V / DC12V 最大549mA

4240

非対応

7.7W (ACアダプタ含む)

0~40℃、20~80% RH ※結露なきこと

-20~60℃、5~90% RH ※結露なきこと



<選択された規格のStatic Metadata Type 1が表示されます>	
Red x[2]:、Red y[2]:赤色の色度図座標 / Green x[1]:、Green y[1]: 緑色の色度図	<u> </u>
Blue x[0]:、Blue y[0]: 青色の色度図座標 / White Point x、White Point y: 白色点	
DML Min : Max display mastering luminance / DML Max : Min display masterin	g luminance
CLL: Maximum Content Light Level (MaxCLL) / FALL: Maximum Frame-Average	je Light Level (MaxFALL)
F/W Update MPU	Weise Audio HDR KWKUpdata KDD Setting
・マイコンファームウェアの書き込み機能です。	*.N26
File Name:書込むファームウェアを選択します。	File Size : Check Sum :
(拡張子はN26です)*.N26	0x0000 0x0000
File Size:ファイルサイズが表示されます。	Ssins .
Check Sum:チェックサムが表示されます。	
Status:書込み時の進捗が表示されます。	
F/W Undate EPGA	MCU TPCA
・FPGAファームウェア書込み機能です。	Yelso Audio IIOE F7873adda IDO Setting
File Name:書込むファームウェアを選択します。	File Name.
(拡張子はFINです)*FIN	•.FIN
File Size:ファイルサイズが表示されます。	File Size : Check Sum : 0x0000 0x0000
Check Sum:チェックサムが表示されます。	Status :
Status:書込み時の進捗が表示されます。	
EDID	
■ EDID ・HDMI出力に接続されているHDMIN/ースのEDIDを取得するモードです	
	IKU FRGA
File Name · ファイルタを指定 てください	Wee Audo IDR 1/9 Update EDD Setting
Status・ファイル化の准拠状況が表示されます	Status :
·Fan Speed Mode: FAN 回転入し一下の設定です。	
High・FANが中述単転します。	OK
	Video Audio FDR F/Wilpide (DD) Setting
	Fan Speed Mode :
Pan Alen: FANエノー 使用の 反正 (9) ON: FANエニ まニ 操作 がたかけにたいます	Low
UN·FANエノー衣小成形がれなります。 (FANエニー 発生時、FFDがまた人方法にます)	Fan Alert : ON
UFF・FAINエノー衣小阪形が示いいとなります。	Hardware Reset
「Indiuwale nesel、9、くしの設定をナノオルド間に戻しより。	

- 14 -

●仕 様

SDI入力フォーマット
HD-SDI: 1280x720p59.94/p60/p50, 1920x1080i59.94/i60/i50, 1920x1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30
3G-SDI Level B-DL : 1920x1080p59.94/p60/p50
3G-SDI Level B-DS : HD-SDIに同じ
6G-SDI: 4096x2160p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3840x2160p23.98/p24/p25/p29.97/p30
12G-SDI: 4096x2160p59.94/p60/p50, 3840x2160p59.94/p60/p50 ※SD-SDI非対応
HDMI出力フォーマット(解像度・フレームレートはSDI入力に依存します)

<HD>1280x720p59.94/p60/p50

<FHD>1920x1080i59.94/i60/i50 , 1920x1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30 , 1920x1080p59.94/p60/p50 <4K>4096x2160p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 4096x2160p59.94/p60/p50 _____3840x2160p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3840x2160p59.94/p60/p50 ※SDフォーマット非対応

簡易ダウンコンバート

12G-SDI / 6G-SDI (4K)からHDMI (FHD) へのダウンコンバート機能です。

※対応解像度:3840x2160から1920x1080への変換

※各フレームレート:p60/p59.94/p50/p30/p29.97/p25/p24/p23.98

- ※4K(2SI)入力の1リージョン分をFHDとして出力する簡易ダウンコンバートです。
- このため、ピクセル/ライン飛ばしによる簡易ダウンコンになります。フィルタなどの補間機能は
- ありませんので、飛ばされたピクセル/ラインは欠落します。 フレームレート変換機能はありません。

FAQ

O: HDMI出力から音が出ません。

- A:EDIDが正しく読み取れず、HDMI出力がDVIモードとなっている可能性があります。モニタ側の設定 およびほかのモニタでどうなるかをご確認下さい。またHDMI出力の設定をHDMIとして頂き、Audio の設定を2chなど固定に設定頂く事で強制的に出力する設定となります。 Q:HDMI出力の色がおかしい
- A:HDMI出力のカラースペース設定の変更をお試しください
- Q:簡易ダウンコン設定した場合にHDM出力表示で文字が欠けている A:ピクセル/ライン飛ばしによる簡易ダウンコンになります。フィルタなどの補間機能はありませんの で、飛ばされたピクセル/ラインは欠落してしまいます。
- Q:FANについて A:FANが停止している場合は、全LEDが青色点滅して知らせます。FANが動き出すと点滅は停止します。 複数回発生する場合、保守用FANモジュールを購入頂く事で、お客様にてFANの交換が可能です。
- 保証期間内であれば無償での対応となります。
- Q: BoxCenter Proが正しく動きません
- A:VideoPro 4Kモデルが複数台接続されていないかどうか、BoxCenter ProおよびBoxCenterが複 数起動していないかどうかをご確認下さい。